Operation Guide

UT35A/UT32A

**UTA**dvanced Controladores con indicador digital Guía de funcionamiento

IM 05P01D31-11ES

Instalación y cableado



2da edición: junio de 2010

Yokogawa Electric Corporation

Esta quía de funcionamiento describe la instalación, cableado y otras tareas necesarias para poner el controlador en funcionamiento.

# Indice

- 1. Precauciones de seguridad
- Modelo y códigos de sufijos
- Cómo instalar
- Especificaciones de hardware
- Cómo conectar hilos
- Diagramas de cableado de terminales

## Introducción

Gracias por comprar el Controlador con indicador digital UT35A/UT32A Esta guía de funcionamiento describe las operaciones básicas del UT35A/UT32A

La guía se proporcionará al usuario final de este producto. Asegúrese de leer esta guía de funcionamiento antes de utilizar el producto para garantizar un funcionamiento adecuado.

Para obtener los detalles de cada función, consulte el manual electrónico. Antes de utilizar el producto, consulte la tabla de Modelo y códigos de sufijos para asegurarse de que el producto entregado coincida con el modelo y los códigos de sufijos que usted ordenó. Además verifique que los siguientes elementos se incluyan en el pa-

Controlador con indicador digital (el modelo que ordenó)	x1
Juego de abrazaderas	x1
Etiqueta de la unidad (L4502VZ)	x1
Etiqueta del tag (L4502VE)	x1
Guía de funcionamiento (este documento)	

#### Destinatarios

Esta guía está dirigida al siguiente personal:

- · Ingenieros responsables de la instalación, el cableado y el mantenimiento del equi-
- · Personal responsable del funcionamiento normal diario del equipo

(Instalación y cableado, Ajustes iniciales, Funcionamiento y Parámetros)

# 1. Precauciones de seguridad

En el instrumento se utiliza el siguiente símbolo. Indica la posibilidad de lesiones para el usuario o daños para el equipo, y significa que se debe consultar el manual del usuario para obtener instrucciones especiales. El mismo símbolo se utiliza en el manual del usuario en páginas que el usuario necesita consultar, junto a los términos "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".




Advierte sobre acciones o condiciones que podrían causar lesiones serias o graves al usuario e indica precauciones que se deben tomar para evitar que ocurran.




Advierte sobre acciones o condiciones que podrían causar lesiones al usuario, o daños al instrumento o materiales e indica precauciones que se deben tomar para evitar que ocurran.









(No utilice este terminal como terminal conectado a tierra protector).

#### Nota

Identifica información importante necesaria para operar el instrumento.

# Advertencia y descargo de responsabilidad

- (1) YOKOGAWA no otorga garantías en relación con este producto, a excepción de aquellas estipuladas en la GARANTÍA que se proporciona por separado.
- (2) El producto se proporciona tal como está. YOKOGAWA no asume responsabilidad alguna ante cualquier persona o entidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, que surja del uso del producto o de cualquier defecto impredecible

# ■ Seguridad, protección y modificación del producto

- (1) Con el fin de proteger el sistema controlado por este producto y el producto en sí, y para garantizar el funcionamiento seguro, cumpla con las precauciones de seguridad que se describen en el manual del usuario. El uso del instrumento de una manera diferente a la que aquí se describe, puede afectar las funciones del producto y las características de protección inherentes al dispositivo. No asumimos responsabilidad alguna por la seguridad, ni por la calidad, el rendimiento o la funcionalidad del producto, en caso de que los usuarios no cumplan con estas instrucciones al operarlo.
- (2) La instalación de circuitos de seguridad v/o protección con relación a un descargador de rayos, el equipo de protección para el sistema controlado por el producto o el producto en sí mismo, el diseño infalible o a prueba de fallas de un proceso o línea que use el sistema controlado por el producto o el producto en sí mismo, y/o el diseño o la instalación de otros circuitos de seguridad o protección se deben implementar adecuadamente de conformidad con lo que el cliente estipule necesario
- (3) Asegúrese de utilizar repuestos aprobados por YOKOGAWA cuando reemplace piezas o insumos
- (4) Este producto no está diseñado o fabricado para ser usado en aplicaciones críticas que amenacen o afecten directamente vidas humanas. Dichas aplicaciones incluyen equipos de energía nuclear, dispositivos que utilizan radioactividad, instalaciones ferroviarias, equipos de aviación, instalaciones de navegación aérea, instalaciones de aviación y equipo médico. De ser utilizado de esa forma, es responsabilidad del usuario incluir en el sistema dispositivos y equipo adicionales que garanticen la seguridad del personal.
- (5) La modificación del producto está terminantemente prohibida.



Suministro de energía

Asegúrese de que el voltaje del suministro del instrumento coincida con el voltaje de suministro de energía antes de que la energía esté ENCENDIDA.

 No utilizar en una atmósfera con riesgo de explosión No opere el instrumento en lugares con gases o vapores combustibles o explosivos. El funcionamiento en tales entornos constituye un riesgo extremo para la seguridad. El uso del instrumento en entornos con altas concentraciones de gas corrosivo (H2S, SOx, etc.) durante períodos prolongados puede causar fallas.

No retire la unidad interna

La unidad interna sólo debe ser retirada por el personal de servicio de YOKOGAWA. En el interior hay piezas con alto voltaie peligroso. Tampoco intente reemplazar el fusible usted solo

Daños a la estructura protectora

El funcionamiento del instrumento de una manera no especificada en el manual del usuario puede dañar su estructura protecto-



Este instrumento es un producto de clase A EMC. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencia radioeléctrica, en cuyo caso, el usuario debe tomar las medidas adecuadas.

# 2. Modelo y códigos de sufijos

#### ■ UT35A

[Estilo:S1]

Controlador indicativo digital (provi	
UT35A de retransmisión o suministro de e 15 VCD, 2 Dls y 3 DOs) (Suministr 100-240 V CA)	nergía de bucle
Tipo 1: Tipo estándar	
Control Tipo proporcional a la posición	
básico -2 Tipo calentamiento/ventilación	
Ties 0: Ninguna	
Tipo 2: 2 DIs adicionales y 2 DOs adiciona	ales
2 5 DIs adicionales y 5 DOs adiciona	ales
0 Ninguna	
Comunicación RS-485 (Máx. 38,4 kbp.	s, de 2 hilos/4 hilos)
Tipo 3: Redes abiertas  Comunicación Ethernet (con funcional de la comunicación Ethernet)	ón gateway serial)
3 Comunicación CC-Link	
4 Comunicación PROFIBUS-DP	
-1 Inglés	
Idioma de visualización -2 Alemán	
(*1) (Nota) -3 Francés	
-4 Español	
Color de la coia (Nete) 0 Blanco (Gris claro)	
Color de la caja (Nota)  1 Negro (Gris carbón claro)	
Código fijo -00 Siempre "-00"	

Códigos de sufijo opcionales	/LP	Suministro de energía de bucle 24 VCD (*2)
	/HA	Alarma de interrupción de calentador (*3)
	/DC	Suministro de energía 24 V CA / CD
	/CT	Revestimiento (*4)

- \*1: La guía se puede visualizar en inglés, alemán, francés y español
- \*2: Se puede especificar la opción /LP en la combinación del código Tipo 2 ("0" o "1") y el código Tipo 3 ("0" o "1").
- \*3: La opción /HA se puede especificar cuando el código Tipo 1 es "-0" o "-2".
  \*4: Cuando se especifica la opción /CT, el UT35A no cumple con los estándares de seguridad (UL
- y CSA) y la marca CE.

Nota: El último dígito del código del idioma de visualización (-x0) se ha cambiado por el código de color de la caja.

#### ■ UT32A

[Estilo:S1]

Modelo	Código de sufijo		de sufijo opcional	Descripción				
UT32A	T32A			Controlador indicativo digital (provisto con salida de retransmisión o suministro de energía de bucle 15 VCD, 2 Dls y 3 DOs) (Suministro de energía: 100-240 V CA)				
Tipo 1:	-0							Tipo estándar
Control	-1							Tipo proporcional a la posición
básico	-2							Tipo calentamiento/ventilación
		0						Ninguna
Tipo 2: Funciones		1						comunicación RS-485 (Máx. 38,4 kbps, de 2 hilos / 4 hilos)
	2						2 DIs adicionales y 2 DOs adicionales	
Tipo 3: Redes abie	Tipo 3: Redes abiertas			Ninguna				
				-1				Inglés
Idioma de v	isualiz	zación	(*1)	-2				Alemán
(Nota)				-3				Francés
				-4				Español
Color de la	ooio (	Moto			0			Blanco (Gris claro)
Color de la	Caja (i	NO(a)			1			Negro (Gris carbón claro)
Código fijo -00			-00		Siempre "-00"			
							/LP	Suministro de energía de bucle 24 VCD (*2)
Cádiano do	oufiio	onoio	مامم				/HA	Alarma de interrupción de calentador (*3)
Códigos de sufijo opcionales						/DC	Suministro de energía 24 V CA / CD	
							/CT	Revestimiento (*4)

- La guía se puede visualizar en inglés, alemán, francés y español.
- La opción /LP se puede especificar en la combinación del código Tipo 1 ("-0" o bien "-1") y el código Tipo 2 ("0" o bien "1"). Además, cuando el código Tipo 2 es "1", la comunicación RS-485 es un sistema de dos hilos.
- La opción /HA se puede especificar cuando el código Tipo 1 es "-0" o "-2".
- Cuando se especifica la opción /CT, el UT35A no cumple con los estándares de seguridad

(UL y CSA) y la marca CE Nota: El último dígito del código del idioma de visualización (-x0) se ha cambiado por el código de

#### ■ Accesorios (se venden por separado)

El siguiente accesorio se vende por separado.

Software de ajuste de parámetro LL50A

Modelo	Código de sufijo	Descripción
LL50A	-00	Software de ajuste de parámetros

- · Cubierta del terminal
- Para UT35A: Modelo UTAP001; Para UT32A: Modelo UTAP002
- · Manual del usuario (tamaño A4)
  - Nota: el Manual del usuario se puede descargar desde un sitio web
- Manual del usuario (CD-ROM):, Modelo: UTAP003

Nota: contiene todos los manuales

# ■ Directiva 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

A continuación encontrará una explicación acerca de cómo desechar este producto según la Directiva 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta directiva sólo es válida en la UE.

# Referencias

Este producto cumple con el requisito de referencia de la Directiva RAEE (2002/96/EC)

Esta referencia indica que no se debe desechar este producto eléctrico o electrónico junto con los residuos domésticos del hogar.

# Categoría del producto

En lo que respecta a los tipos de equipos en el Anexo 1 de la directiva RAEE, este producto se clasifica como un "Instrumento de supervisión y control". No lo deseche junto con los residuos domésticos del hogar. Para desechar productos en la UE, comuníquese con la oficina local de Yokogawa Europe B. V.

# Cómo instalar

#### ■ Ubicación de la instalación

El instrumento se debe instalar en ubicaciones en interiores que cumplan las siquientes condiciones:

#### Panel de instrumentos

Este instrumento está diseñado para ser montado en un panel de instrumentos. Monte el instrumento en un lugar donde sus terminales no se toquen involuntaria-

#### Lugares bien ventilados


Monte el instrumento en lugares bien ventilados pare evitar que la temperatura interna del instrumento se eleve.

Sin embargo, asegúrese de que las partes del terminal no estén expuestas al viento. La exposición al viento puede causar el deterioro de la precisión del sensor de temperatura. Para montar controladores con indicadores múltiples, consulte las dimensiones exteriores y las dimensiones de corte del panel que se detallan a continuación. Si monta otros instrumentos adyacentes al instrumento, respete estas dimensiones de corte del panel para que haya suficiente espacio entre los instrumentos.

- · Lugares con escasa vibración mecánica
- Instale el instrumento en una ubicación sujeta a escasa vibración mecánica.

#### · Ubicación horizontal

Monte el instrumento de forma horizontal y asegúrese de que está nivelado, sin inclinación hacia la derecha ni hacia la izquierda



#### Nota

Si se mueve el instrumento desde una ubicación con temperatura y humedad bajas a un lugar con temperatura y humedad elevadas, o si la temperatura cambia rápidamente, puede haber condensación. Además, en el caso de entradas para termopar, pueden ocurrir errores de medición. Para evitar tal situación, deje el instrumento en el nuevo entorno a las condiciones del ambiente por más de 1 hora antes de utilizar-

No monte el instrumento en las siguientes ubicaciones:

- En exteriores
- · Lugares con luz solar directa o cerca de un calentador

Instale el instrumento en un lugar con temperaturas estables cercanas a una temperatura promedio de 23 °C. No lo monte en lugares con luz solar directa o cerca de un calentador. Al hacerlo, afectará negativamente la unidad interna

· Ubicaciones con cantidades importantes de gases aceitosos, vapor, humedad, polvo y gases corrosivos La presencia de gases aceitosos, vapor, humedad, polvo o gases corrosivos afec-

ta negativamente al instrumento. Al hacerlo, afectará negativamente al instrumen-Áreas cerca de fuentes generadoras de campos electromagnéticos


No coloque imanes ni herramientas que generen magnetismo cerca del instrumento. Si el instrumento se utiliza en ubicaciones cercanas a una fuente generadora de campos electromagnéticos fuertes, el campo magnético puede causar errores

# Lugares en los que resulta difícil ver la pantalla

El instrumento utiliza un LCD para la unidad de visualización y éste puede ser difícil de ver desde ángulos extremadamente oblicuos. Monte el instrumento en una ubicación donde pueda ser visto tanto como sea posible desde el frente.

## · Áreas cercanas a artículos inflamables

No coloque el instrumento directamente sobre superficies inflamables por ningún motivo. Si tal circunstancia es inevitable y el instrumento debe colocarse cerca un artículo inflamable, provéalo de un blindaje hecho de acero enchapado de 1.43 mm de espesor o de acero sin enchapar de 1.6 mm de espesor con un espacio de al menos 150 mm entre éste y el instrumento en la parte superior, la inferior y a ambos lados.



· Áreas susceptibles de ser salpicadas con agua



Asegúrese de que el suministro de energía para el controlador esté APA-GADO antes de instalarlo en el panel para evitar una descarga eléctrica.

# YOKOGAWA ◆

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION Network Solutions Business Division 2-9-32, Naka-cho Musashino-shi, Tokyo 180-8750 JAPAN

YOKOGAWA EUROPE B.V. Headquarters

Euroweg 2, 3825 HD Amersfoort, THE NETHERLANDS


www.yokogawa.com/ns

Reservados todos los derechos, Copyright © 2010 Yokogawa Electric Corporation

#### ■ Montaje de la unidad principal del instrumento


Proporcione una hoja de acero del panel de instrumentos de 1 a 10 mm de espesor. Luego de realizar el orificio de montaje en el panel, siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar el controlador:

- 1) Inserte el controlador en el orificio desde el frente del panel de manera de que el tablero del terminal en la parte posterior se encuentre en el lado más aleiado.
- 2) Coloque las abrazaderas en su lugar encima y por debajo del controlador como se muestra en la figura a continuación, luego apriete los tornillos de las abrazaderas. Tenga cuidado de no apretarlos demasiado.





- Apriete los tornillos con un par de apriete adecuado dentro de 0,25 N·m. De lo contrario, podría ocasionar la deformación de la caia o daños a la abrazadera.
- Asegúrese de que no entren materiales extraños dentro del instrumento a través de las rendijas de la caja.



"N" se refiere al número de controladores que

Sin embargo, se aplica el valor medido si N≥5.

±(valor de JIS B 0401-1998 clase de tolerancia IT18)/2

se van a instalar


mín.: 70

(25)

# Especificaciones de hardware



Este instrumento es para la Categoría de medición I (CAT.I). No lo utilice para mediciones en lugares pertenecientes a las Categorías de medición II, III y IV.



Categoría	Categoría de medición	Descripción	Comentarios
I	CAT.I	Para mediciones efectuadas en circuitos que no están conectados directamente a la línea de alimentación.	-
II	CAT.II	Para mediciones efectuadas en circuitos directamente conectados a la instalación de bajo voltaje.	Electrodomésticos, equipos portátiles, etc.
III	CAT.III	Para mediciones efectuadas en la instalación del edificio.	Tablero de distribución, disyuntor, etc.
IV	CAT.IV	Para mediciones efectuadas en la fuente de la instalación de bajo voltaje.	Hilo aéreo, sistemas de hilos, etc.

# ■ Especificaciones de entrada

#### Entrada universal (Equipada como estándar)

- Número de entradas: 1
- · Tipo de entrada, rango del instrumento y exactitud de la medición: consulte la tabla a continuación

		Rango del i	nstrumento		
Tipo de entrada		°C °F		Exactitud	
		-270,0° a 1370,0 °C	-450,0° a 2500,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
	K	-270,0° a 1000,0 °C	-450,0° a 2300,0 °F	para 0 °C o más	
		-200,0° a 500,0 °C	-200,0° a 1000,0 °F	±0,2% del rango del instrumento ±1 dígito para menos de 0 °C	
	J	-200,0° a 1200,0 °C	-300,0° a 2300,0 °F	±2% del rango del instrumento ±1 dígito	
	_	-270,0° a 400,0 °C	-450,0° a 750,0 °F	para menos de -200,0 °C del termopar K ±1% del rango del instrumento ±1 dígito	
	Т	0,0° a 400,0 °C	-200,0° a 750,0 °F	para menos de -200,0 °C del termopar T	
	В	0,0° a 1800,0 °C	32° a 3300 °F	±0,15% del rango del instrumento ±1 dígito para 400 °C o más ±5% del rango del instrumento ±1 dígito para menos de 400 °C	
	S	0,0° a 1700,0 °C	32° a 3100 °F	±0,15% del rango del instrumento ±1	
	R	0,0° a 1700,0 °C	32° a 3100 °F	dígito	
Termo- par	N	-200,0° a 1300,0 °C	-300,0° a 2400,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito ±0,25% del rango del instrumento ±1 dígito para menos de 0 °C	
	E	-270,0° a 1000,0 °C	-450,0° a 1800,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
	L	-200,0° a 900,0 °C	-300,0° a 1600,0 °F	para 0 °C o más ±0,2% del rango del instrumento ±1 dígito	
		-200,0° a 400,0 °C	-300,0° a 750,0 °F	para menos de 0 °C±1,5% del rango del	
U	0,0° a 400,0 °C	-200,0° a 1000,0 °F	instrumento ±1 dígito para menos de -200,0 °C del termopar E.		
	W	0,0° a 2300,0 °C	32° a 4200 °F	±0,2% del rango del instrumento ±1 dígito (Nota 2)	
	Platinel 2	0,0° a 1390,0 °C	32,0° a 2500,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
	PR20-40	0,0° a 1900,0 °C	32° a 3400 °F	±0,5% del rango del instrumento ±1 dígito para 800 °C o más No se garantiza la exactitud para menos de 800 °C.	
	W97Re3- W75Re25	0,0° a 2000,0 °C	32° a 3600 °F	±0,2% del rango del instrumento ±1 dígito	
	JPt100	-200,0° a 500,0 °C	-300,0° a 1000,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito (Nota 1)	
		-150,00° a 150,00°C	-200,0° a 300,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
RTD		-200,0° a 850,0 °C	-300,0° a 1560,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
	Pt100	-200,0° a 500,0 °C	-300,0° a 1000,0 °F	(Nota 1)	
		-150,00° a 150,00°C	-200,0° a 300,0 °F	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
		0,400 a 2	2,000 V		
Señal estándar		1,000 a	5,000 V		
		4,00 a 20	),00 mA		
		0,000 a 2	2,000 V	±0,1% del rango del instrumento ±1 dígito	
		0,00 a 1	0,00 V	20,170 don rango dei mondinemo ±1 digito	
Corriente/vo	oltaje de CC	0,00 a 20	),00 mA	[	
		-10,00 a 2	-	]	
		0,0 a 10	0,0 mV		

La exactitud en las condiciones estándar de funcionamiento es: 23 ± 2 °C, 55 ± 10% HR, y la frecuencia de energía en 50/60 Hz.

±0,3 °C ±1 dígito en el rango entre 0 y 100 °C, ±0,5 °C ±1 dígito en el rango entre

Nota 2: W: W-5% Re/W-26% Re(Hoskins Mfg.Co.). ASTM E988

- Período (de control) de muestreo de entrada: 200 ms

Detección de calentamiento: Funciones en TC, RTD y señal estándar.

Se puede especificar aumento de escala, disminución de escala y desconecta-

Para la señal estándar, se determina que el calentamiento ha ocurrido si es 0,1 V o 0,4 mA o menos.

- Corriente de polarización de entrada: 0,05 µA (para TC o RTD)
   Corriente medida (RTD): aproximadamente 0,16 mA
- · Resistencia de entrada:

Entrada TC o mV: 1 M $\Omega$  o más Entrada V: aproximadamente 1 M $\Omega$ 

Entrada mA: aproximadamente 250 Ω

Resistencia de fuente de señal admisible

Entrada TC o mV: 250 MΩ o menos Efectos de la resistencia de fuente de señal: 0,1  $\mu V/\Omega$  o menos

Entrada de voltaje de CC:  $2 \text{ k}\Omega$  o menos Efectos de la resistencia de fuente de señal: aproximadamente  $0.01\%/100 \Omega$ Resistencia de hilo admisible:

Entrada RTD: máx. 150 Ω/hilo (La resistencia del conductor entre los tres hilos debe ser iqual )

Efecto de la resistencia de hilo: ±0,1 °C/10 Ω

Corriente/voltaje de entrada admisibl Entrada TC mV mA v RTD: +10 V CC

Entrada V: ±20 V CC Entrada mA: ±40 mA

Relación de rechazo de ruido:

Modo normal: 40 dB o más (a 50/60 Hz) Modo común: 120 dB o más (a 50/60 Hz)

Para 100-240 V CA, la frecuencia de energía se puede establecer manualmen-

También está disponible la detección automática.

Para 24 V CA/CC, la frecuencia de energía se puede establecer manualmente.

Error de compensación de la unión de referencia: ±1,0 °C (15 a 35 °C)

±1,5 °C (-10 a 15 °C y 35 a 50 °C)
• Estándares aplicables: JIS/IEC/DIN (ITS-90) para TC y RTD

#### Especificaciones de salida analógica

· Número de salidas:

Salida de control: 1

Salida de control del lado de ventilación del tipo calentamiento/ventilación (Terminal de la salida de retransmisión): 1

- Tipo de salida: salida de corriente o salida de pulso de voltaje
- Salida de corriente: 4 a 20 mA CC o 0 a 20 mA CC/resistencia de carga de 600 Ω o menos
- Exactitud de la salida de corriente: ±0,1% de rango (±5% de rango para 1 mA o menos) La exactitud en las condiciones estándar de funcionamiento es: 23 ± 2 °C, 55 ± 10% HR, y la frecuencia de energía en 50/60 Hz.
- · Salida de pulso de voltaje:

Uso: salida proporcional al tiempo

Voltaje de conexión: 12 V o más/resistencia de carga de 600  $\Omega$  o más Voltaie de desconexión: 0.1 V CC o menos

Resolución temporal: 10 ms o 0,1% de la salida, la que sea mayor

# ■ Especificaciones de tiempo de respuesta por paso

Dentro de 1 s (63% del tiempo de respuesta de salida analógica cuando se aplica un cambio drástico del 10 al 90% del rango de entrada)

# ■ Especificaciones de salida del contacto del relevador

· Tipo de contacto y número de salidas:

Salida de control: punto de contacto 1c; 1 punto

Tipo calentamiento/ventilación: punto de contacto 1a; 2 puntos para ambos lados de calentamiento v ventilación

Salida de alarma: punto de contacto 1a; 3 puntos (el común es independiente) · Clase de contacto:

Punto de contacto 1c (salida de control): 250 V CA, 3 A o 30 V CC, 3 A (carga de resistencia) Punto de contacto 1a (salida de control): 240 V CA, 3A o 30 V CC, 3A (carga de resistencia) Punto de contacto 1a (salida de alarma): 240 V CA, 1 A o 30 V CC, 1 A (carga de resistencia)

• Uso: salida proporcional al tiempo, salida de alarma, salida de FALLA, etc.

• Resolución temporal de salida de control: 10 ms o 0,1% de la salida, lo que sea mayor Nota: no se puede utilizar para una pequeña carga de 10 mA o menos

#### ■ Especificaciones de salida proporcional a la posición

· Entrada de señal de posición:

Resistencia de deslizamiento: 100  $\Omega$  a 2.5 k $\Omega$  de resistencia total Lado 100% y línea de deslizamiento: con detección de desconexión Lado 0%: sin detección de desconexión

Entrada de corriente: 4 a 20 mA (con detección de desconexión)

- · Período de muestreo: 50 ms
- · Resolución de medición: 0,1% del rango de entrada
- · Salida del relevador proporcional a la posición:

UT35A: punto de contacto 1a; 2 puntos, 250 V CA, 3 A o 30 V CC, 3 A (carga de resisten-

UT32A: punto de contacto 1a; 2 puntos, 240 V CA, 3 A o 30 V CC, 3 A (carga de resisten-

Nota: no se puede utilizar para una pequeña carga de 10 mA o menos.

#### Especificaciones de salida de retransmisión

- · Número de salidas: salida de retransmisión; 1, compartida con el suministro de energía de bucle 15 VCD o con la salida de control del lado de ventilación.
- $\bullet$  Salida de corriente: 4 a 20 mA CC o 0 a 20 mA CC/resistencia de carga de 600  $\Omega$
- Exactitud de la salida de corriente: ±0,1% de rango (±5% de rango para 1 mA o menos) La exactitud en las condiciones estándar de funcionamiento es: 23 ± 2 °C. 55 ± 10% HR, v la frecuencia de energía en 50/60 Hz.

#### ■ Especificaciones del suministro de energía de bucle 15 VCD

(Compartida con la salida de retransmisión o con la salida de control del lado de ventilación).

- Suministro de energía: 14,5 a 18,0 V CC
- Corriente de suministro máxima: aproximadamente 21 mA (con circuito limitador de corriente de corto circuito)

# ■ Especificaciones de entrada de contacto

- Número de entradas: consulte la tabla de Modelo y códigos de sufijo.
- · Tipo de entrada: entrada de contacto de transistor o entrada de contacto de ten-
- Clase de contacto de entrada: 12 V CC, 10 mA o más
- Use un contacto con un mínimo de corriente encendida de 1 mA o más
- Detección de ENCENDIDO/APAGADO:

Entrada de contacto de tensión nula:

La resistencia de contacto de 1 k $\Omega$  o menos se determina como "ENCENDIDO" y la resistencia de contacto de 50 kΩ o más como "APAGADO"

Entrada de contacto de transistor:

El voltaje de entrada de 2 V o menos se determina como "ENCENDIDO" y la corriente de fuga no debe exceder los 100  $\mu$ A cuando está "APAGADO".

- Tiempo de retención de detección de estado mínimo: período de control +50 ms
- Uso: interruptor SP, interruptor de modo de funcionamiento y entrada de eventos

#### ■ Especificaciones de salida del contacto del transistor

- · Número de salidas: consulte la tabla de Modelo y códigos de sufijo.
- Tipo de salida: colector abierto (corriente de colector)
- Clase de contacto de salida: máx 24 V CC 50 mA
- Resolución temporal de salida: 200ms

#### ■ Especificaciones de la alarma de interrupción de calentador

- Número de entradas: 2
- · Número de salidas: 2 (salida de contacto de transistor)
- Uso: mide la corriente del calentador utilizando un transformador de corriente (CT) externo y genera una alarma de interrupción de calentador cuando el valor medido es menor que el valor de detección de interrupción.
- Resistencia de entrada del transformador de corriente: aproximadamente 9,4 Ω
- Rango de entrada del transformador de corriente: 0.0 a 0.1 Arms (no se pueden aplicar 0,12 Arms o más).
- Rango de ajuste de la corriente del calentador: APAGADO, 0,1 a 300,0 Arms Rango de visualización de valores medidos de la corriente del calentador: 0,0 a 360,0 Arms Nota: se debe establecer la relación CT. Rango de ajuste de la relación CT: 1 a 3300
- · CT recomendada: CT de U.R.D., Ltd.

CTL-6-S-H: relación CT 800, rango de corriente mensurable: 0,1 a 80,0 Arms CTL-12L-30: relación CT 3000, rango de corriente mensurable: 0,1 a 180,0 Arms

- Período de medición de corriente del calentador: 200 ms
- Exactitud de la medición de corriente del calentador: ±5% del rango de entrada del transformador de corriente ± 1 dígito (no se incluye el error CT).
- Resolución de detección de corriente del calentador: dentro de 1/250 del rango de entrada del transformador de corriente
- Tiempo de actividad de detección de interrupción: mín. 0,2 segundos (para salida proporcional al tiempo)

# ■ Especificaciones del suministro de energía de bucle 24 VCD

- Uso: se suministra la energía a un transmisor de 2 hilos.
- Suministro de energía: 21,6 a 28,0 V CC
- Corriente nominal: 4 a 20 mA CC
- Corriente de suministro máxima: aproximadamente 30 mA (con circuito limitador de corriente de corto circuito)

#### ■ Seguridad y estándares de EMC

• Seguridad: cumple con IEC/EN61010-1 (CE), aprobado por CAN/CSA C22.2 N.° 61010-1 (CSA), aprobado por UL61010-1.

Categoría de instalación: CAT. Il Grado de contaminación: 2 Categoría de medición: I (CAT. I)

Voltaje de entrada de medición nominal: max. 10 V CC

Sobrevoltaje transitorio nominal: 1500 V (Nota)

Nota: éste es un valor estándar de seguridad de referencia para la Categoría de medición I de IEC/EN/CSA/UL61010-1. Este valor no necesariamente garantiza el rendimiento del

• Estándares de conformidad de EMC:

#### Marca CF

EN61326-1 Clase A, Tabla 2 (Para utilizar en establecimientos indus-

FN61326-2-3

EN 55011 Clase A, Grupo1

EN 61000-3-2 Clase A EN 61000-3-3

Marca C-tick

EN 55011 Clase A, Grupo1

El instrumento continúa funcionando con una exactitud de medición dentro del ±20% del rango durante la prueba.

# ■ Estructura, instalación y cableado

- · A prueba de polvo y a prueba de goteo: IP56 (para el panel frontal) (No disponible para el montaje cercano, lado a lado).
- Material: policarbonato (retraso de la llama: UL94V-0)
- · Color de la caja: Blanco (gris claro) o Negro (Gris carbón claro)
- Peso: 0,5 kg o menos
- · Dimensiones externas (mm):

UT35A: 96 (de ancho) × 96 (de alto) × 65 (de profundidad desde el frente del panel) UT32A: 48 (de ancho) × 96 (de alto) × 65 (de profundidad desde el frente del panel) (Profundidad excepto la proyección en el panel posterior)

- · Instalación: montaje directo del panel; abrazadera de montaje, una para montaje superior y otra para inferior
- · Dimensiones de corte del panel (mm):

UT35A:  $92^{+0.8/0}$  (de ancho) ×  $92^{+0.8/0}$  (de alto)

UT32A:  $45^{+0.6/0}$  (de ancho) ×  $92^{+0.8/0}$  (de alto)

- · Postura de montaje: hasta 30 grados por encima del plano horizontal. No se permite inclinación descendente
- · Cableado: terminal roscado M3 con arandela cuadrada (para cableado de señal y

#### Aislamiento y especificaciones del suministro de energía

Suministro de energía

Voltaje nominal: 100-240 V CA (+10%/-15%), 50/60 Hz

24 V CA/CC (+10%/-15%) (para la opción /DC)


- Consumo de energía: UT35A: 18 VA (CC:9 VA. CA: 14 VA si se especifica la opción /DC) UT32A: 15 VA (CC:7 VA, CA: 11 VA si se especifica la opción /DC)
- Respaldo de los datos: memoria no volátil
- Tiempo de inmovilización de energía: 20 ms (para unidad de 100 V CA)

Voltaie de resistencia

Entre terminales primarios y secundarios: 2300 V CA para 1 minuto Entre terminales primarios: 1500 V CA para 1 minuto

Entre terminales secundarios: 500 V CA para 1 minuto.

- (Terminales primarios: terminales de energía\* y salida del relevador: terminales secundarios: terminales de seña de E/S analógicos, terminales de entrada de contacto, terminales de comunicación y terminales conectados a tierra
- \*: Los terminales de energía para los modelos de 24V CA/CC son los terminales secundarios.
- · Resistencia de aislamiento: entre terminales de suministro de energía y un terminal conectado a tierra: 20 MΩ o más a 500 V CC
- Especificaciones de aislamiento



Los circuitos divididos por líneas están mutuamente aislados

#### Condiciones ambientales

#### Condiciones normales de funcionamiento:

- Temperatura ambiente: -10° a 50 °C (-10° a 40 °C para montaje cercano, lado a lado) Para la opción CC-Link. 0 a 50 °C (0 a 40 °C para montaie cercano lado a lado)
- Humedad ambiente: 20 a 90% HR (no se permite la condensación)
- Campo magnético: 400 A/m o menos
- Vibración continua de 5 a 9 Hz: amplitud media de 1,5 mm o menos, 1 oct/min para 90 minutos cada uno en las direcciones de los tres ejes Vibración continua de 9 a 150 Hz; 4.9 m/s<sup>2</sup> o menos, 1 oct/min para 90 minutos
- cada uno en las direcciones de los tres eies Vibración de período corto: 14,7 m/s², 15 segundos o menos
- Descarga: 98 m/s<sup>2</sup> o menos. 11 ms
- · Altitud: 2000 m o menos, por encima del nivel del mar
- Tiempo de calentamiento: 30 minutos o más después de que se enciende la ener-

Tiempo de arranque: 10 segundos o menos

: El LCD (una pantalla de cristal líquido) se utiliza para la parte de la pantalla de este producto. El LCD tiene una característica que hace que la acción de la pantalla aparezca tarde a temperaturas bajas. Sin embargo, la función de control no se ve afectada.

#### Condiciones de transporte y almacenamiento:

- Temperatura: -25° a 70 °C
- Tasa de cambio de la temperatura: 20 °C/h o menos
- · Humedad: 5 a 95% HR (no se permite la condensación)

#### Efectos de las condiciones de funcionamiento

· Efectos de la temperatura ambiente

Voltaje o entrada de TC:  $\pm 1~\mu V/^{\circ}C$  o  $\pm 0.01\%$  de F.S./°C, lo que sea mayor Entrada de corriente: ±0,01% de F.S./°C

Entrada de RTD: ±0.05°C/°C (temperatura ambiente) o menos Salida analógica: ±0.02% de F.S./°C o menos

· Efecto de la fluctuación del voltaje de suministro de energía Entrada analógica: ±0,05% de F.S. o menos Salida analógica: ±0,05% de F.S. o menos (Cada una dentro del rango de voltaje nominal)

# 5. Cómo conectar los hilos





- El trabajo del cableado se debe llevar a cabo por una persona con conocimientos básicos de electricidad y experiencia práctica.
- Asegúrese de colocar el suministro de energía hacia el controlador en la posición APAGADO antes de comenzar con el cableado para evitar una descarga eléctrica. Utilice un probador o un dispositivo similar para asegurarse de que no se esté suministrando energía hacia un cable que vaya a ser conectado.
- Como medida de seguridad, siempre instale un disvuntor (un producto compatible con IEC 60947, de 5 A, 100 V o 220 V CA) en una ubicación de fácil acceso cercana al instrumento. Además. proporcione indicación de que el interruptor es un dispositivo para apagar la energía del instrumento.
- Instale el cable de energía manteniendo una distancia de más de 1 cm desde otros hilos de señal.
- Es necesario que el cable de energía cumpla con los estándares IEC pertinentes o los requisitos del área en que se va a instalar el instrumento
- El cableado deberá ser instalado de conformidad con el NEC (National Electrical Code: ANSI/NFPA-70) o los estándares de estructura para el cableado de los países o regiones donde se va a efectuar el cableado
- · Para salida del relevador de control, salida del relevador de alarma y conexiones del terminal de energía, use cables termorresis-



- Provea electricidad desde un suministro de energía de una sola fase. Si la energía hace ruido, instale un transformador de aislamiento en el lado primario y utilice un filtro de línea en el lado secundario. Cuando se toman medidas contra el ruido, no instale los cables de energía primario y secundario cercanos uno de otro.
- · Si existe riesgo de descargas de rayos externas, utilice un pararravos, etc.
- Para entrada TC, use hilos conductores compensadores blindados para el cableado. Para entrada RTD, use hilos blindados que tengan resistencia de conductor baja y no causen diferencias significativas en la resistencia entre los tres hilos.
- Debido a que el relevador de salida de control tiene una vida útil (carga de resistencia de 100.000 veces), use el relevador auxiliar para efectuar el control de ENCENDIDO/APAGADO.
- El uso de cargas de inductancia (L) como relevadores auxiliares. motores y válvulas solenoides causa el funcionamiento defectuoso o la falla del relevador: siempre inserte un filtro CR para usar con corriente alterna o un diodo para usar con corriente directa, como un circuito de supresión de sobretensión con eliminación de chispas, en la línea en paralelo con la carga.
- Luego de completar el cableado, se recomienda usar la cubierta del terminal para el instrumento.

#### • Sujetadores del terminal de compresión recomendados





Par de apriete recomendado: 0,6 N·m

Tamaño de hilo recomendado: cableado de suministro de energía 1,25 mm² o más

etador del terminal aplicable	Tamaño del hilo aplicable mm² (AWG#)	(φ d)	(A)	(F)
	0,25 a 1,65 (22 a 16)	3,3	5,5	4,2

#### • Especificaciones de cables y cables recomendados

Propósito	Nombre y fabricante
Suministro de energía, salidas de contacto del relevador	Hilos aislados, de PVC, termosensibles, clasificados para 600 V, JIS C 3317(HIV), $0.9~a~2.0~mm^2$
Termopar	Hilos conductores compensadores blindados, JIS C 1610
RTD	Hilos blindados (tres/cuatro conductores), UL2482 (cable Hitachi)
Otras señales	Hilos blindados
Otras señales (entrada/ salida de contacto)	Hilos no blindados
Comunicación RS485	Hilos blindados
Comunicación Ethernet	100 BASE-TX (CAT-5)/10 BASE-T
Comunicación PROFIBUS-DP	Cable especial para PROFIBUS-DP (dos cables blindados)
Comunicación CC-Link	Cable dedicado para CC-Link (dos conductores blindados)


Conector PROFIBUS-DP/CC-Link (lado del cableado) (Número de la parte: A1987JT) Par de apriete recomendado: 0.5 a 0.6 N·m

# Diagramas de cableado de terminales




· No utilice un terminal no asignado como el terminal del relevador. No utilice un suministro de energía de 100-240 V CA para el modelo de 24 V CA/CC; de lo contrario, el instrumento no funcionará correctamente.


#### Cableado de relevador de CC



#### Cableado de relevador de CA





# ■ UT35A




IM 05P01D31-11ES página 3/12


#### ■ UT35A (Continúa de la página 3)








#### ■ UT32A





Operation Guide

UT35A/UT32A

Controladores con indicador digital Guía de funcionamiento



Ajustes iniciales




Yokogawa Electric Corporation

Esta quía de funcionamiento describe los aiustes y operaciones básicas de UT35A/UT32A. Para obtener los detalles de cada función, consulte el manual electrónico. La guía en pantalla se muestra en la Visualización de PV en la Visualización de ajuste de parámetros. Esta guía se puede encender/apagar con la tecla Fn.


# Indice

- 1. Nombres y funciones de las partes de visualización
- . Procedimiento de configuración
- Función de ajuste rápido (Ajuste de entrada y salida)
- 4. Ajuste automático de la posición de la válvula (sólo para el controlador de tipo proporcional de posición)
- Aiuste del tipo de alarma
- 6. Ajuste del punto de ajuste de la alarma

# Nombres y funciones de las partes de visualización



	(2) + (3)	+ (4) : Visualización	del punto de	e ajuste		
Nombre	mbre Descripción					
Visualización de PV (blanco o rojo)	Muestra el PV. Muestra un código de error si ocurre un error. Muestra la guía desplazable en la Visualización del menú y la Visualización de ajuste de parámetros cuando la visualización de la guía ENCENDIDO/APAGADO está configurada en ENCENDIDO					
Visualización de grupo (verde)	(E1 a E4). 1 a 4 representa funcionamiento.	1 a 4 representan los números de SP en la Visualización de funcionamiento. R y E1 a E4 se visualizan en la Visualización de ajuste de				
Visualización de símbolos (naranja)	Muestra un sím	bolo de parámetro.				
Visualización de datos (naranja)	Muestra un pun	to de ajuste del parám	etro y el símb	olo del menú.		
Visualización del gráfico de barras (naranja)	Muestra el valor de salida de control (OUT) y el valor de entrada medido (PV).  Los datos que se visualizarán pueden estar definidos por el parámetro.  Valor inicial: desviación, salida de control del lado de calentamiento (en Control de calentamiento (en Control de calentamiento).					
Indicador de eventos (naranja)	Se ilumina cuando ocurren las alarmas 1 a 4. El parámetro puede definir visualizaciones de eventos distintos a las alarmas.					
Indicador de navegación por teclas (verde)	Se ilumina o parpadea cuando se puede utilizar la tecla de flecha hacia arriba/abajo o izquierda/derecha.					
	Muestra las condiciones de ajuste de la función de nivel de visualización de parámetros.					
Indicador de nivel	Nivel de visual	ización de parámetros	EASY	PRO		
	Modo de ajuste s	encillo	Iluminado	No iluminado		
parametros (verde)	Modo de ajuste estándar		No iluminado	No iluminado		
	Modo de ajuste p	rofesional	No iluminado	lluminado		
	Muestra las con	diciones de funcionam	niento y el esta	ado de control.		
	Indicador	Des	scripción			
Indicador do ostado	REM	Se ilumina cuando se encu	uentra en el modo	remoto (REM).		
	STOP	()				
(12122 ) 13,27	MAN Se ilumina cuando se encuentra en modo manual (MAN). Parpadea durante la sintonización automática.					
Indicador de seguridad	Se ilumina si se	configuró una contras	eña. El aiuste	de		
(rojo)						
Indicador de funcionamiento en escalera (verde)	Se ilumina mientras se ejecuta el funcionamiento en escalera.					
	Visualización de PV (blanco o rojo)  Visualización de grupo (verde)  Visualización de símbolos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Indicador de barras (naranja)  Indicador de eventos (naranja)  Indicador de navegación por teclas (verde)  Indicador de nivel de visualización de parámetros (verde)  Indicador de estado (verde y rojo)  Indicador de seguridad (rojo)  Indicador de seguridad (rojo)	Visualización de PV (blanco o rojo)  Visualización de PV (blanco o rojo)  Visualización de grupo (verde)  Visualización de grupo (verde)  Visualización de simbolos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Indicador de eventos (naranja)  Indicador de eventos (naranja)  Indicador de nivel de visualización de parámetros (verde)  Indicador de nivel de visualización de parámetros (verde)  Indicador de estado (verde)  Indicador de estado (verde y rojo)  Indicador de seguridad (rojo)  Indicador de seguridad (rojo)  Indicador de seguridad (rojo)  Indicador de funcionamiento en  Se ilumina si se parámetros de collector de funcionamiento en	Nombre  Nombre  Muestra el PV: Muestra la guía desplazable en la Visu Muestra la guía desplazable en la Visu Muestra la guía desplazable en la Visu Muestra el PV: Muestra la guía desplazable en la Visu Visualización de ajuste de parámetros de la guía ENCENDIDO.  Muestra el número de grupo (1 a 4 o f (E1 a E4). 1 a 4 representan los números de SP funcionamiento. R y E1 a E4 se visualizan en la Visual parámetros.  Visualización de datos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Muestra un símbolo de parámetro. simbolos (naranja)  Muestra el valor de ajuste del parám endido (PV). Los datos que se visualizarán pueden parámetro. Se ilumina cuando ocurren las alarmas (naranja)  Indicador de eventos (naranja)  Indicador de nivel de visualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de visualización de parámetros.  Nes ilumina o parpadea cuando se pue hacia arriba/abajo o izquierda/dereche visualización de parámetros.  Nivel de visualización de parámetros  Modo de ajuste estándar Modo de ajuste estándar Modo de ajuste estándar Modo de ajuste profesional  Muestra las condiciones de funcionam  Indicador de estado (verde y rojo)  Muestra las condiciones de funcionam  Indicador de sestado (verde y rojo)  Se ilumina cuando se encu STOP Se il	Visualización de PV (blanco o rojo)  Muestra el PV. Muestra un código de error si ocurre un error. Muestra la guía desplazable en la Visualización del Visualización de ajuste de parámetros cuando la vis de la guía ENCENDIDO.  Muestra el número de grupo (1 a 4 o R) y el área de (E1 a E4).  Visualización de grupo (verde)  Visualización de de simbolos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Visualización de datos (naranja)  Visualización del gráfico de barras (naranja)  Muestra el valor de salida de control (OUT) y el valor medido (PV).  Los datos que se visualizarán pueden estar definido parámetro.  Valor inicial: desviación, salida de control del lado de alentamiento (en Control de calentamiento/ventilac)  Se ilumina cuando ocurren las alarmas 1 a 4.  El parámetro puede definir visualizaciones de event las alarmas.  Indicador de nivel de visualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de la función de risualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de la función de risualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de la función de risualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de la función de risualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de ajuste de la función de risualización de parámetros (verde)  Muestra las condiciones de funcionamiento y el esta indicador de estado (verde y rojo)  Se ilumina cuando se encuentra en modo mana parpade durante la sintonización automático de seguridad (rojo)  REM Se ilumina cuando se encuentra en modo mana parpade durante la sintonización automático de funcionamiento en se encuentra en lindo de funcionamiento en se encuentra en lindo de funcionamiento en se el configuración se encuentra en lindo de funcionamiento en se el lumina mientras se ejecuta el funcionamiento en se ilumina mientras se ejecuta el funcionamiento en se funcionamiento en se ilumina mientras se ejecuta el funcionamiento en servicionamiento en servicionamiento en ser		




N.° en la figura	Nombre	Descripción
(1)	UT35A: tecla DISPLAY UT32A: tecla DISP	Se utiliza para alternar las Visualizaciones de funcionamiento.  Presione la tecla en la Visualización de funcionamiento para alternar las  Visualizaciones de funcionamiento proporcionadas.  Presione la tecla en la Visualización del mendo o la Visualización de ajuste de  parámetros para regresar a la Visualización de funcionamiento.
(2)	UT35A: tecla PARAMETER UT32A: tecla PARA	Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos para cambiar a la Visualización de ajuste de parámetros de funcionamiento. Mantenga presionada la tecla y la tecla de flecha izquierda simultáneamente durante 3 segundos para cambiar a la Visualización de ajuste de parámetros de configuración. Presione la tecla en la Visualización de ajuste de parámetros para regresar a la Visualización de ajuste de parámetros para regresar a la Visualización de ajuste de parámetros para cancelar el ajuste de parámetros (el punto de ajuste parpadea).
(3)	Tecia SET/ENTER Teclas de flecha hacia arriba/abajo/ izquierda/derecha	Tecla SET/ENTER Presione la tecla en la Visualización del menú para cambiar a la Visualización de ajuste de parámetros del menú. Presione la tecla en la Visualización de ajuste de parámetros para cambiar al modo de ajuste de parámetros (el punto de ajuste parpadea), y el parámetro se puede modificar.  Presione la tecla durante el modo de ajuste de parámetros para registrar el punto de ajuste.  Presione la tecla durante el modo de ajuste de parámetros para registrar el Presione las teclas de flecha izquierda/derecha en la Visualización del menú para alternar las Visualizaciones.  Presione las teclas de flecha hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en la Visualización de ajuste de parámetros para alternar las Visualizaciones.  Presione las teclas de flecha hacia arriba/abajo durante el modo de ajuste de parámetros (el punto de ajuste parpadea) para cambiar el punto de ajuste de parámetros le teclas de flecha taquierda/derecha durante el modo de ajuste de parámetros (el punto de ajuste parpadea) para cambiar los dígitos según el parámetros (el punto de ajuste parpadea) para cambiar los dígitos según el parámetros (el punto de ajuste parpadea) para cambiar los dígitos según el parámetros (el punto de ajuste parpadea) para cambiar los dígitos según el parámetros (el punto de ajuste de
(4)	Interfaz de cargador liviano	Es la interfaz de comunicación para el cable del adaptador utilizado cuando se configuran y almacenan los parámetros desde una PC. Se requiere el Software de ajuste de parámetro LL50A (se vende por separado).
(5)	Tecla A/M	Se utiliza para conmutar entre los modos AUTO y MAN. El ajuste conmuta entre AUTO y MAN cada vez que se presiona la tecla.
(6)	Teclas de función para el usuario	UT35A tiene las teclas F1, F2, y Fn. UT32A sólo tiene la tecla Fn. El usuario puede asignarle una función a la tecla. La función está definida por el parámetro.

Nota: El conector de comunicación (puerto de mantenimiento) para el Software de aiuste de parámetro LL50A se encuentra en la parte superior de la unidad.

# Procedimiento de configuración

El siguiente diagrama de flujo muestra el procedimiento de configuración de UT35A/UT32A.



# Función de ajuste rápido (Ajuste de entrada y salida)

La función de ajuste rápido es una función para configurar fácilmente la función básica del controlador.

Encienda el controlador para comenzar la función de ajuste Rápido

Esta función le permite configurar fácilmente el tipo de control, entrada y salida, y comenzar rápidamente la acción de control.

Los elementos (parámetros) que se configurarán a través de la función de ajuste Rápido son los siguientes.

- (1) Tipo de control (control PID, control de calentamiento/ventilación, etc.)
- (2) Función de entrada (tipo de entrada de PV, rango, escala (en la entrada de voltaje), etc.)
- (3) Función de salida (tipo de salida de control y tiempo del ciclo)

Luego de encender el controlador, primero decida si utilizará la función de ajuste Rápido o no.

#### Funcionamiento en Visualización inicial

- Presione la tecla SET/ENTER mientras se visualiza YES (Sí) para comenzar la función de ajuste rápido
- Si cambia YES (Sí) por NO y presiona la tecla SET/ENTER, la Visualización de funcionamiento aparecerá sin comenzar la función de ajuste rápido.

#### Configuración

· Para seleccionar el ajuste de parámetro que se muestra como el valor inicial, presione

- la tecla de flecha hacia abajo para cambiar al siguiente parámetro
- Para modificar y definir el ajuste del parámetro, presione la tecla SET/ENTER y el punto de ajuste comenzará a parpadear. El estado intermitente le permite realizar cambios (modo de ajuste). Utilice las teclas de flecha hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para cambiar el punto de ajuste. Presione la tecla SET/ENTER para registrar el ajuste.

#### Ajustes mediante la función de ajuste rápido

Ejemplo: Ajuste del control PID, par termoeléctrico tipo K (rango de 0,0 a 500,0°C), y salida de control de corriente

Para obtener más información acerca del procedimiento detallado y de la alternancia de visualizaciones, consulte "Flujo de la función de ajuste rápido" a continuación. Para obtener más información acerca de los parámetros que se configurarán, consulte la página siguiente

- (1) Presione la tecla SET/ENTER mientras se muestra YES (Sí) para el elegir el modo de ajuste rápido (QSM).
- (2) Configure el parámetro de tipo de control (CNT) en PID (control PID).
- (3) Configure el parámetro de tipo de entrada de PV (IN) en K1 (-270,0° a 1370,0°C).
- (4) Configure el parámetro de unidad de entrada de PV (UNIT) en C (grado Celsius).
- (5) Configure el valor máximo del parámetro de rango de entrada de PV (RH) en 500,0.
- (6) Configure el valor máximo del parámetro de rango de entrada de PV (RL) en 0,0.
- (7) Configure el parámetro de selección del tipo de salida (OT) en las terminales de OUT (corriente=00.02)
- (8) Finalmente, se visualiza EXIT. Cambie NO a YES (Sí) y presione la tecla SET/ENTER para completar la configuración. Aparece la Visualización de funcionamiento.

# ■ Flujo de la Función de ajuste rápido

En el modo de ajuste rápido, la guía de parámetros aparece en la visualización de PV. Esta guía se puede encender/apagar con la tecla Fn.



K1 se ha registrado.

Presione la tecla de flecha hacia abajo

Se visualiza el parámetro de unidad de entrada (UNIT) de PV. Valor inicial: C (Grado Celsius)

▼ Presione la tecla de flecha hacia abajo.

Se visualiza el valor límite superior del rango de ajuste para el parámetro RH (valor máximo del rango de entrada de PV).

▼ Presione la tecla SET/ENTER. ( )



El último dígito del valor límite superior parpadea.

Cambie el punto de ajuste mediante las teclas de flecha hacia arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de flecha izquierda/derecha para cambiar los dígitos.

El parámetro RH (valor máximo del rango de entrada de PV) se ha cambiado a 500.0

▼ Presione la tecla SET/ENTER.



000

11.

El punto de ajuste para el parámetro RH ha sido registrado.

▼ Presione la tecla de flecha hacia abajo.

Siga el mismo procedimiento para configurar RI en 0.0 v OT en 00.02 Configure otros parámetros si es necesario

12. 00 (1) Finalmente, se visualiza EXIT. Presione la tecla SET/ENTER para cambiar al modo de ajuste. Cambie NO a YES (Sí) y presione la tecla SET/ENTER para completar la configuración de la función básica. Aparece la Visualización de funcionamiento

La función de ajuste rápido continúa en el estado NO.



Visualización de funcionamiento

266

Muestra el valor de entrada medido (PV). Muestra el punto de ajuste objetivo (SP).

IM 05P01D31-11ES página 5/12

#### ■ Parámetros que se configurarán

#### Tipo de control

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste
CNT	Tipo de control	PID: Control PID ONOF: Control de ENCENDIDO/APAGADO (1 punto de histéresis) ONOF2: Control de ENCENDIDO/APAGADO (2 puntos de histéresis) 2P2L: Control de dos posiciones y dos niveles H/C: Control de calentamiento/ventilación

Nota: Es posible que algunos puntos de ajuste no se visualicen según el modelo y códigos de sufijo.

#### Función de entrada

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste
IN	Tipo de entrada de PV	OFF: Deshabilitado   C
UNIT	Unidad de entrada de PV	-: Sin unidad, C: Grado Celsius -: Sin unidad,: Sin unidad,: Sin unidad, F: Grado Fahrenheit
RH	Valor máximo del rango de entrada de PV	Depende del tipo de entrada Para la entrada de temperatura - Configure el rango de temperatura real que se controla. (RL <rh) -="" <="" a="" aplica.="" configure="" controla="" corriente="" cual="" de="" el="" entrada="" escala="" la="" para="" que="" rango="" real="" se="" señal="" td="" través="" voltaje=""></rh)>
RL	Valor mínimo del rango de entrada de PV	corriente se debe configurar mediante el valor máximo de la escala de entrada (SH) y el valor mínimo de la escala de entrada (SH) y el valor mínimo de la escala de entrada (SL). (La entrada es siempre 0% cuando RL = RH.)
SDP	Posición de punto decimal de la escala de entrada de PV	0: Sin lugar decimal 3: Tres lugares decimales 1: Un lugar decimal 4: Cuatro lugares decimales 2: Dos lugares decimales
SH	Valor máximo de la escala de entrada de PV	-19999 a 30000, (SL <sh), -="" 30000<="" sh="" sl="" td=""  ="" ≤=""></sh),>
SL	Valor mínimo de la escala de entrada de PV	- 19999 a 30000, (3E-311),   3H - 3E   \$ 30000

Nota 1: SDP, SH, y SL se visualizan sólo para la entrada de voltaje/corriente

Nota 2: W: W-5%Re/W-26%Re (Hoskins Mfg.Co.), ASTM E988

#### Función de salida

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango o	de ajuste
от	Selección del tipo de salida  OL Los dos diglos superiores Los dos diglos inferiores	Salida de control o salida de control del lado de calentamiento (Los dos dígitos inferiores) 00: OFF (apagado) 01: Terminales de OUT (pulso de voltaje) 02: Terminales de OUT (corriente) 03: Terminales de OUT (relevador) 06: Terminales de OUT2 (relevador) 07: Terminales de RET/ OUT2 (pulso de voltaje) 08: Terminales de RET/ OUT2 (corriente)	Salida de control del lado de ventilación (Los dos dígitos superiores)  00: OFF (apagado) 01: Terminales de OUT (pulso de voltaje) 02: Terminales de OUT (corriente) 03: Terminales de OUT (relevador) 06: Terminales de OUT2 (relevador) 07: Terminales de RET/ OUT2 (pulso de voltaje) 08: Terminales de RET/ OUT2 (corriente)
СТ	Tiempo del ciclo de salida del control Tiempo del ciclo de salida del control del lado de calentamiento (en Control de calentamiento/ ventilación)	0,5 a 1000,0 s	
СТс	Tiempo del ciclo de salida del control del lado de ventilación (en Control de calentamiento/ ventilación)		

# Ajuste automático de la posición de la válvula (sólo para el controlador de tipo proporcional de posición)

El siguiente procedimiento de operación describe la manera de introducir señales de retroalimentación desde la válvula de control y ajustar automáticamente las posiciones completamente abierta y completamente cerrada de la válvula de control. Las posiciones completamente abierta y completamente cerrada de la válvula se pueden ajustar de manera automática ingresando señales de retroalimentación desde la válvula. Para ajustar la posición de la válvula, es necesario llevar a cabo la conexión y establecer el controlador en modo manual. Para obtener más información acerca de la conexión, consulte "6. Diagramas de cableado de terminales" en "Instalación y cableado", y para obtener más información acerca del modo manual, consulte "5. Conmutación entre AUTO y MAN" en "Operaciones".



2.

3.

Muestre la Visualización de funcionamiento

连连首

PARAMETER

Mantenga presionadas las teclas durante 3 segundos.

\* Cuando configura una contraseña, se visualiza PASS. Si no se ingresa la contraseña correcta, los parámetros de salida no se pueden modificar. Se visualiza el menú CTL.

Presione la tecla de flecha derecha hasta que el menú OUT aparezca.

c'bb

Se visualiza el menú OUT.

Presione la tecla SET/ENTER.

4.

Se visualiza el parámetro V.AT (aiuste automático de la posición de la válvula).

Presione la tecla SET/ENTER.

OFF parpadea.

△ Presione la tecla de flecha hacia arriba

Se visualiza ON Parpadea durante el cambio.

Presione la tecla SET/ENTER.





ON ha sido registrado y comienza el ajuste automático de la posición de la válvula. V.AT parpadea durante el ajuste automático. Después de que el ajuste se hava completado. presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización de funcionamiento.

- Una vez que el ajuste se ha completado normalmente, la indicación regresa de manera automática a OFF.
- Cuando VAT.E aparece en la visualización de PV, indica un error. Verifique el cableado para la entrada de retroalimentación y realice el ajuste automático nuevamente. Para realizar un ajuste de válvula manualmente, consulte el Manual del usuario.

# 5. Ajuste del tipo de alarma

El siguiente procedimiento de operación muestra un ejemplo de cambio del tipo de alarma-1 (prefijado de fábrica: alarma de límite alto de PV) a alarma de límite bajo de PV.



Muestre la Visualización de funcionamiento.

PARAMETER

Mantenga presionada la tecla durante 3 seaundos. 26.8

Se visualiza el menú MODE.

Presione la tecla de flecha derecha hasta que el menú ALRM aparezca. 3.

Presione la tecla SET/ENTER.



Se visualiza el parámetro AL1 (tipo de alarma 1).

Se visualiza el menú ALRM.

Presione la tecla SET/ENTER.





El último dígito del punto de ajuste parpadea.

△▽ Cambie el punto de ajuste mediante las teclas de flecha hacia → arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor y las teclas de

→ arriba/abajo para de la valor y la flecha izquierda/derecha para cambiar los dígitos.

Presione la tecla SET/ENTER.

الالمات Símbolo

Se registra el punto de ajuste 02 del tipo de alarma 1 (límite bajo de PV). Después de que la configuración se haya completado, presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización de funcionamiento. Energizado /Desenergizado

• Para cambiar el tipo de alarma, cambie los últimos 2 dígitos del valor de 5 díaitos.

Acción del seguro


- La acción en espera activa y la excitación se encienden o apagan
- seleccionando 1 ó 0. (Consulte "Visualización de aiuste del tipo de alarma").
- Para obtener más información acerca de la acción del seguro, consulte el Manual del usuario.

Tipo de alarma (Punto de ajuste de la alarma) Acción de alarma (Activado) Acción de alarma (Desenergizado) Sin alarma (00) Histéresis Histéresis ímite alto de PV (01) Cerrado Abierto (iluminado) Límite alto de PV de la entrada analógica (1 Punto de aiuste de Punto de aiuste de Histéresis Histéresis Cerrado Abierto (no iluminado) Abierto Cerrado (iluminado) (no iluminado) Límite bajo de PV (02) Límite baio de PV de la entrada analógica (20) PV Punto de ajuste Punto de ajuste PV Histéresis Límite alto de SP (03) SP o SP objetivo Punto de ajuste de la alarma SP o SP objetivo Punto de ajuste de la alarma Histéresis Histéresis ímite bajo de SP (04) Límite bajo de SP objetivo (10) Punto de ajuste de Punto de ajuste de SP o SP la alarma objetivo Histéresis Histéresis Límite alto de desviación (05) Cerrado Abierto (iluminado) Límite alto de desviación de SP obietivo (11) Punto de ajuste de  $\oplus$ SP o SP objetivo SP o SP objetivo Histéresis Histéresis Límite bajo de desviación (06) Límite bajo de desviación de SP Cerrado (iluminado) Abierto (no iluminado) ito de ajuste de PV objetivo (12) viación O SP o SP objetivo desviación O SP o SP objetivo Histéresis Histéresis Histéresis Histéresis ímites baios v altos de errado Abieto Cerrado (iluminado) (iluminado) Abierto (iluminado) Cerrado Abierto (iluminado) Viluminado desviación (07) Límites bajos y altos de desviación unto de ajuste e desviación SP o SP objetivo ación SP o SP objetivo Histéresis Histéresis Histéresis Histéresis esviación dentro de los límites Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrad (no iluminado) altos y bajos (08) sviación de SP objetivo dentro de Punto de ajuste los límites altos v baios (14) Punto de ajuste ión SP o SP objetivo SP o SP obietivo Histéresis ímite alto de la salida de control (15) Límite alto de la salida de control del lado de ventilación (17) Punto de ajuste de la alarma Punto de ajuste de Histéresis ímite haio de la salida de control (16) Límite bajo de la salida de control del lado de ventilación (18) Punto de ajuste Salida de la alarma Punto de aiuste Salida Límite alto de entrada de Alarma de diagnóstico de fallas (30) de la entrada de PV. Falla ADC, error RJC ímite bajo de entrada de retroalimentación (28) FALLA (31) Con lo prefijado de fábrica, la salida de contacto se ENCIENDE durante el funcionamiento normal, y se APAGA en el momento de la FALLA. Salida de control: OFF ó 0%, Salida de alarma: OFF /elocidad de PV (29)

Nota 1: "Abierto/cerrado" muestra el estado del contacto del relevador, e "iluminado/no iluminado" muestra el estado de la luz de EV (evento)

Nota 2: (+) Punto de ajuste positivo, (-) Punto de ajuste negativo

Visualización de ajuste del tipo de alarma Acción en espera activa



# 6. Ajuste del punto de ajuste de la alarma

El siguiente procedimiento de operación muestra un ejemplo de ajuste del punto de ajuste del tipo de alarma -1 del grupo 1 a 180,0.

Antes de ajustar el punto de ajuste de la alarma, verifique el tipo de alarma. Para obtener más información acerca de cómo cambiar el tipo de alarma, consulte "5. Ajuste del tipo de alarma."

- 1. Muestre la Visualización de funcionamiento.
- 2. Visualice el menú MODE con el mismo procedimiento que se describe en Ajuste del tipo de alarma.

Presione la tecla de flecha derecha.



Se visualiza el menú SP.

Presione la tecla SET/ENTER.

 $\nabla$  Presione la tecla de flecha hacia abajo hasta que aparezca A1.



Se visualiza el parámetro A1. A1 a A4 representan los puntos de ajuste 1 a 4 de la alarma.

Grupo

Se puede cambiar cada parámetro y grupo en las Visualizaciones de aiuste de parámetros de las alarmas mediante las teclas de flecha. △▼ Teclas de flecha hacia arriba/abajo: parámetros ◆ Teclas de flecha izquierda/derecha: grupos

Visualice el parámetro y grupo que necesita cambiar



Presione la tecla SET/ENTER.






Parpadea durante el cambio

△∇ Cambie el punto de ajuste mediante las teclas de ◄ Il flecha hacia arriba/abajo para aumentar o disminuir

el valor y las teclas de flecha izquierda/derecha para cambiar los dígitos.





El punto de ajuste ha sido registrado. Después de que la configuración se haya completado, presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización de funcionamiento

IM 05P01D31-11ES página 6/12

Operation Guide

UT35A/UT32A

**UTA**dvanced. Controladores con indicador digital Guía de funcionamiento

Operaciones



Yokogawa Electric Corporation

Esta guía de funcionamiento describe las entradas clave para poner en funcionamiento UT35A/UT32A. Aunque en esta guía se utiliza la visualización de UT35A, UT32A se puede operar de modo similar. Para obtener más información acerca de las operaciones mediante entradas de contacto externas, consulte "DI" de "6. Diagramas de cableado de terminales" en "Instalación y cableado" consulte Di de o. Diagramas de cableado de terminales en instalación y cableado. Si no recuerda cómo llevar a cabo una operación durante el ajuste, presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez. Esto le mostrará la visualización (Visualización de funcionamiento) que aparece cuando

encience el equipo.

La guía en pantalla se muestra en la Visualización de PV en la Visualización de ajuste de parámetros.

Esta guía se puede encender/apagar con la tecla Fn.

### Índice

- 1. Visualizaciones de funcionamiento con propósito de control disponibles durante el funcionamiento
- Configuración del punto de ajuste objetivo (SP)
- Fiecución/cancelación de sintonización automática
- Selección de números del punto de ajuste objetivo (SPNO.)
- Conmutación entre AUTO y MAN
- Conmutación entre RUN y STOP
- Conmutación entre REM (Remoto) y LCL (Local)
- Manipulación de salida de control en modo manual
- 9. Resolución de problemas

# Visualizaciones de funcionamiento con propósito de control disponibles durante el funcionamieni

- Diagrama de conmutación de visualización de funcionamiento para tipos estándar y proporcional a la operación
- Visualización de SP

Muestra el valor de entrada medido en la visualización de PV.

Muestra el punto de ajuste objetivo (SP) en la visualización del punto de ajuste (se puede cambiar SP). Visualización de OUT

Muestra el valor de entrada medido en la visualización de PV.

Muestra el valor de salida de control (OUT) en la visualización del punto de ajuste

(se puede cambiar OUT en modo manual). Muestra el valor de entrada de retroalimentación de la válvula (de 0 a 100% de la

abertura de la válvula) en control proporcional a la posición



Visualización de SP (se puede modificar SP)

Visualización de OUT (se puede modificar OUT)

#### ■ Diagrama de conmutación de visualización de funcionamiento para tipo calentamiento/ventilación

Visualización de SP

Muestra el valor de entrada medido en la visualización de PV.

Muestra el punto de ajuste objetivo (SP) en la visualización del punto de ajuste (se puede cambiar SP).

Visualización de OUT

Muestra el valor de entrada medido en la visualización de PV. Muestra los valores de salida de control (C.H.) los lados de calentamiento y ventilación en la visualización del punto de ajuste (se puede cambiar C.H. en modo manual).



Visualización de SP (se puede modificar SP)

Visualización de OUT de calentamiento/ventilación (se puede modificar OUT)

Después de mostrar la visualización de OUT, presione la tecla DISPLAY o tecla DISP para mostrar las siguientes visualizaciones en modo condicional. Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario.

#### Tipos estándar, proporcional a la posición y calentamiento/ventilación

- Visualizaciones SELECT 1 a 5 (que aparecen cuando está registrado)
- Visualización de entrada analógica (sólo visualización) (prefijado de fábrica: sin visualización)
- Visualización de la salida del cálculo proporcional de posición (sólo visualización) (prefijado de fábrica: sin visualización) Visualización de número de PID (sólo visualización) (prefijado de fábrica: sin visualización)
- · Visualización de corriente de la alarma 1 de interrupción de calentador (sólo
- visualización) (sólo para opción alarma de interrupción de calentador)
- · Visualización de corriente de la alarma 2 de interrupción de calentador (sólo visualización) (sólo para opción alarma de interrupción de calentador)

# Configuración del punto de ajuste objetivo (SP)



 Muestre la Visualización de SP (Visualización de funcionamiento) (Este es un ejemplo del ajuste en 150,0 del punto de ajuste objetivo)

Presione la tecla SET/ENTER para que comience a parpadear el último dígito del punto de ajuste.

El parpadeo le permite modificar el valor. ⊲ Para definir el punto de ajuste, utilice A∇ las teclas de flecha izquierda/derecha. para cambiar los dígitos y las teclas de flecha hacia arriba/abajo para aumentar o disminuir el valor



Cuando se visualiza el valor requerido, presione la tecla SET/ENTER para registrar el punto de ajuste.

# Ejecución/cancelación de sintonización automática

La sintonización automática se debe efectuar luego de configurar un punto de ajuste objetivo.

Asegúrese de que el controlador esté en modo automático (AUTO) y en modo ejecución (RUN) antes de la sintonización automática. Para ajustar a AUTO, consulte "5. Conmutación entre AUTO y MAN", y para ajustar a RUN, consulte "6. Conmutación entre RUN y STOP"

Si el punto de ajuste se conoce con anterioridad o la sintonización automática no encuentra las constantes PID adecuadas, ajuste el PID manualmente. Para ajustar el PID manualmente, consulte el Manual del usuario.



No efectúe la sintonización automática para los siguientes procesos. Sintonice el PID manualmente

- · Procesos con respuesta rápida como el control de velocidad de flujo y el control de presión.
- · Procesos que no permiten que la salida se encienda y apaque incluso temporalmente.
- · Procesos que prohíben cambios de salida bruscos en las válvulas de control (u otros accionadores).
- · Procesos en los cuales la calidad del producto puede ser afectada negativamente si los valores de PV fluctúan más allá de sus rangos admitidos.
- Muestre la Visualización de funcionamiento






Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA durante 3 segundos para visualizar el menú MODE







En los casos en los que se especifica comunicación, se visualiza el parámetro R.L (interruptor REMOTE/LOCAL).





Se visualiza el parámetro AT (interruptor de sintonización automática)





# 5.

6.

8.

2.

OFF parpadea

△∇ Presione las teclas de flecha hacia arriba/abajo hasta visualizar el punto de ajuste requerido.




Parpadea durante la modificación.

El rango de ajuste es de 1 a 4 (representan números de grupo) o R. Para realizar la sintonización automática para PID del grupo 1, fije el

Para abandonar la sintonización automática, ajuste el parámetro a OFF.



Presione la tecla SET/ENTER. (SET/






00

Esto da comienzo a la sintonización automática. El limitador se puede ajustar a la salida durante la sintonización automática Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario.

Durante la sintonización automática:

- La luz MAN parpadea
- Aparece el símbolo OUT.
- Los valores de salida al 100,0% y al 0% se alternan en la pantalla.



# Selección de números del punto de ajuste objetivo (SPNO.


El siguiente procedimiento de funcionamiento muestra un ejemplo de cambio del número del punto de ajuste objetivo (SPNO.) de 1 a 2. Cada SP tiene su grupo PID. Se usa el grupo PID configurado para el parámetro PIDN (selección de número de PID)


1. Muestre la Visualización de funcionamiento.





Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA durante 3 segundos para visualizar el menú MODE.







En los casos en los que se especifica comunicación, se visualiza el parámetro R.L (interruptor REMOTE/LOCAL).

▼ Presione la tecla de flecha hacia abajo hasta que el



Se visualiza el parámetro SPNO. (selección de número de SP).



Presione la tecla SET/ENTER.



 $\Delta \nabla$  Modifique el punto de ajuste mediante las teclas de flecha hacia arriba/abajo. Parpadea durante la modificación.

Presione la tecla SET/ENTER.



El punto de ajuste ha sido registrado. Presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización de



SPNO. se cambió a 2.

# 5. Conmutación entre AUTO y MAN

Se puede conmutar entre AUTO y MAN usando una de las siguientes: (1) tecla A/M, (2) entrada de contacto, (3) comunicación y (4) tecla de función del usuario.

La figura a continuación muestra una acción directa utilizando la tecla A/M.

Cuando la función de conmutación entre AUTO y MAN se asigna a la entrada de contacto y la entrada de contacto está ENCENDIDA, no se puede efectuar la conmutación por acción de tecla.

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario.



Cuando se cambia de AUTO a MAN, se mantiene el valor de salida de control en modo AUTO. El controlador puede funcionar manualmente desde el valor de retención. Si se aiusta la salida prefijada manual (parámetro MPON ≠ OFF), se puede operar el controlador manualmente desde el valor de salida arbitrario (parámetros MPO1 a MPO5).


# 6. Conmutación entre RUN y STOP

Se puede conmutar entre RUN y STOP usando una de las siguientes: (1) entrada de contacto, (2) parámetro, (3) comunicación y (4) tecla de función para el usuario. A continuación se muestra un ejemplo de conmutación utilizando la entrada de contacto. (La función de conmutación se asigna al contacto DI2 para el prefijado de fábrica). Para obtener detalles sobre otros métodos de conmutación y la visualización que aparece cuando se inicia la operación, consulte el Manual del usuario. Cuando se detiene el controlador, las entradas y las salidas son las siguientes

044.140 00 404.01.0 01 0	adilac co acache ci controlace, lac cinadac y lac canada con lac ciguionico.						
Entrada de PV	Muestra el valor de PV.						
Salida de control	Muestra el valor de salida prefijado. Se ajusta el valor de salida prefijado para cada grupo PID.						
Salida de alarma	Enciende la salida en caso de una alarma.						

# Visualización en modo STOP

Se muestra "STOP" en la visualización de símbolos y "valor de salida prefijado" en la visualización de datos.



# Visualización en modo STOP en el control de calentamiento/

Se muestra "Valor de salida prefijada del lado de ventilación" a la izquierda del símbolo "ST" y "Valor de salida prefijada del lado de calentamiento" a la derecha.



# Conmutación entre REM (Remoto) y LCL (Local)

Se puede conmutar entre remoto y local usando una de las siguientes:

(1) entrada de contacto, (2) parámetro, (3) comunicación y (4) tecla de función para el usuario.

#### LCL (Local)

El control se efectúa usando el punto de ajuste objetivo configurado en el controlador.

#### **REM (Remoto)**

El control se efectúa usando un punto de ajuste vía comunicación para el punto de ajuste objetivo. A continuación se muestra un ejemplo de conmutación de local a remoto usando el parámetro. (Sólo para los casos en los que se especifica

Para obtener detalles sobre otros métodos de conmutación, consulte el Manual del

• El grupo PID para el número SP local se usa como PID en el modo remoto.

#### **NOTA**

Cuando la entrada de contacto está ENCENDIDA, no se puede efectuar la operación usando el parámetro, la comunicación o la tecla. Cuando la entrada de contacto está APAGADA v el ajuste se cambia usando el parámetro, la comunicación o la tecla, se efectúa la última operación de conmutación.

#### Muestre la Visualización de funcionamiento.






Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA durante 3 segundos para visualizar el menú MODE





Se visualiza el parámetro R.L (interruptor REMOTE/LOCAL).





 $\Delta \nabla$  Modifique el modo de funcionamiento mediante las teclas de flecha hacia arriba/abajo. Parpadea durante la modificación





La luz REM se ilumina.

# Manipulación de salida de control en modo manual

#### **NOTA**

En modo manual, la salida de control se manipula operando las teclas (el valor se cambia usando las teclas de flecha hacia arriba/abajo, que luego sale como está). Incluso si no se presiona la tecla SET/ENTER, el valor de salida de control cambia de acuerdo con el valor que se muestra


En modo detención (cuando se enciende la luz de STOP), la salida de control no se puede manipular.



En el control proporcional de la posición Tecla de flecha hacia arriba; abre la válvula. Tecla de flecha hacia abajo; cierra la válvula. Salida: sólo mientras se presiona una tecla OUT; abertura de la válvula (0-100%)

La manipulación de la salida en el control proporcional de la posición no se encuentra restringida por limitadores de salida (OH, OL)

#### Funcionamiento manual en control de calentamiento/ventilación



Tecla de flecha hacia arriba: disminuye la salida de control del lado de ventilación y conjuntamente incrementa la salida de control del lado de calentamiento.

Tecla de flecha hacia abajo: incrementa la salida de control del lado de ventilación y conjuntamente disminuve la salida de control del lado de calentamiento.

(No se presentan ninguna de las salidas del lado de calentamiento ni del lado de ventilación, o ambas están presentes de acuerdo al ajuste de la banda inactiva).



-12.4 0

Salida manipulada de

12.4 Salida de cálculo de control DB=24,8 Banda inactiva: Funcionamiento del parámetro DB DB= -24,8

Salida actual (%)

La salida manipulada cambia cuando una banda inactiva es positiva (+)


La salida manipulada cambia cuando una banda inactiva es negativa (-)

. Salida manipulada del

# 9. Resolución de problemas

# ■ Flujo de la resolución de problemas

Si la Visualización de funcionamiento no aparece luego de encender la energía del controlador, verifique los procedimientos en el siguiente diagrama de flujo. Si un problema parece ser complicado, comuníquese con nuestros representantes de ventas



#### ■ Soluciones si se produce una falla de energía durante las operaciones

· Falla de energía instantánea a menos de 20 ms.

No se detecta una falla de energía. Continúa el funcionamiento normal

• Falla de energía por menos de aproximadamente 5 segundos, o por más de este tiempo.

Afecta los "ajustes" y el "estado del funcionamiento".

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario

#### **NOTA**

Tome nota de los aiustes de los parámetros para una solicitud de reparación.

#### ■ Errores en el encendido

Los errores que se muestran a continuación pueden ocurrir en el diagnóstico de fallas cuando se enciende la energía. (Para obtener más detalles de la Visualización del punto de ajuste y la acción de entrada/salida cuando ocurre cada error, consulte el Manual del usuario).

Visualización de PV (Visualización de funcionamiento)	Visualización del punto de ajuste (Visualización de funcionamiento)	Indicador de estado (Visualización de funcionamiento)	Parámetro que muestra detalles del error	Descripción del error	Causa y diagnóstico	Solución
Indicación de apagado	Indicación de apagado	_	_	MCU RAM / MCU ROM defectuosos	MCU RAM / MCU ROM tienen fallas.	Defectuosos. Comuníquese con nosotros para su reparación.
	SYS		_	Error de datos del sistema	Los datos del sistema están dañados.	Defectuosos. Comuníquese con nosotros para su reparación.
	PAR 0004 (sólo para error de valor prefijado por el usuario)				El parámetro del usuario está dañado. Inicializado a valor prefijado de fábrica.	V :5
	PAR 0010 (sólo para error de parámetro de configuración)	_	Parametro de configuración (PA.ER)		Los datos del parámetro de configuración están dañados. Inicializado a valor prefijado de usuario.	Verifique y reconfigure los parámetros de ajuste inicializados. La indicación de error se borra cuando se enciende nuevamente la energía.
	PAR 0020 (sólo para error de parámetro de funcionamiento)				Los datos del parámetro de funcionamiento están dañados. Inicializado a valor prefijado de usuario.	ndevamente la chergia.
	SLOT 0015 (0015: el error ocurre en todo el hardware de las áreas del terminal E1 a E4).		Parámetro de configuración (OP.ER)	El hardware de función extendida no responde (áreas del terminal E1 a E4)	Inconsistencia de los datos del sistema y el hardware de función extendida. La comunicación entre el hardware de función extendida no responde (áreas del terminal E1 a E4).	Defectuosos. Comuníquese con nosotros para su reparación.
Indicación		El punto decimal del extremo derecho en la Visualización de PV parpadea.	Parámetro de configuración (PA.ER)	Error de valor de calibración	Inicializado a valor prefijado calibrado debido a que el valor prefijado de fábrica está dañado.	Defectuoso. Comuniquese con nosotros para su
normal		El punto decimal del extremo derecho en la Visualización de símbolos parpadea.	raiameno de comigulación (ra.e.r.)	FRAM defectuoso	La escritura (el almacenamiento) de datos en FRAM no es posible.	reparación.
Indicación normal	Indicación normal	La luz LADDER parpadea	Parámetro de configuración (LA.ER)	Programa en escalera dañado	El programa en escalera está dañado. Funciona sin programa en escalera.	Vuelva a descargar el programa en escalera.
Indicación normal	0,000 00000 (El punto decimal de la izquierda en la Visualización de símbolos parpadea)	_	Parámetro de configuración (OP.ER)	Error del perfil de usuario	El perfil de usuario se encuentra dañado	Vuelva a descargarlo.

#### **■** Errores durante el funcionamiento

Los errores que se muestran a continuación pueden ocurrir durante el funcionamiento. (Para conocer sobre la acción de entrada/salida cuando ocurre cada error, consulte el

Visualización de PV (Visualización de funcionamiento)	Visualización del punto de ajuste (Visualización de funcionamiento)	Indicador de estado (Visualización de funcionamiento)	Parámetro que muestra detalles del error	Descripción del error	Causa y diagnóstico	Solución	
AD.ERR	Indicación normal (Nota)	_	Parámetro de configuración (AD1.E)	Error ADC de terminal de entrada analógica •Entrada de PV	Error de valor AD de terminal de entrada analógica	Defectuoso. Comuníquese con nosotros para su reparación.	
RJC.E (Muestra RJC. E y PV de forma alternada).	Indicación normal (Nota)	_	Parámetro de configuración (AD1.E) Error RJC de terminal de entrada universal (AD1.E) Error RJC de terminal de entrada universal A		Defectuoso. Comuníquese con nosotros para su reparación Ajuste el parámetro RJC en APAGADO para borrar la indicación de error.		
			Parámetro de configuración (AD1.E)	Error de calentamiento de terminal de entrada analógica •Entrada de PV	Calentamiento del sensor del terminal de entrada analógica	Verifique el cableado y el sensor. La indicación de error se borra en el funcionamiento normal.	
B.OUT	Indicación normal (Nota)	_	Parámetro de configuración (PV1.E)	Error por calentamiento de entrada de PV	Calentamiento de la entrada analógica conectada a PV	Verifique el cableado y el sensor de los terminales de entrada analógica conectad La indicación de error se borra en el funcionamiento normal.	
OVER -OVER	Indicación normal	_	Parámetro de configuración (PV1.E)	Entrada de PV sobre la escala Entrada de PV debajo de la escala (Valores de PV de entre -5 y 105%)	La entrada de PV es de entre -5 y 105%. También ocurre cuando se ingresan datos fuera de rango que son el resultado del cálculo en escalera.	Verifique el valor de entrada analógic o el programa en escalera.	
Indicación normal	OUT	_	Parámetro de configuración (AD2.E)	Calentamiento de corriente/resistor de entrada de retroalimentación	Calentamiento de entrada de retroalimentación	Verifique el cableado de la corriente/el resistor entrada de retroalimentación. La indicación de error se borra en el funcionamiento normal.	
				Exceso de cálculo en escalera	El cálculo de punto flotante para el cálculo en escalera es infinito.	Verifique el programa en escalera.	
	Indicación normal	La luz LADDER		Factor de carga por encima del 100%	El cálculo no termina dentro del período de control (el factor de carga es del 100% o más).	Cambie el período de control o reduz el número de escalones para el programa en escalera.	
Indicación		parpadea		Factor de carga por encima del 200% (Final forzoso)	El cálculo no termina dentro del período de control (el factor de carga es del 200% o más).	Cambie el período de control o reduzca el núme de escalones para el programa en escalera.	
normal				Error de programa en escalera	El programa en escalera está dañado.	Vuelva a descargar el programa en escalera. Si l indicación de error todavía no se borra, existe un falla. Comuníquese con nosotros para su reparac	
	0,000 00000 (El punto decimal de la izquierda en la Visualización de símbolos parpadea)	_	Parámetro de configuración (OP.ER)	Error de comunicación de par a par	Error de comunicación de par a par	Verifique que los dispositivos objetivo estén conectados adecuadamente. Recuperación en recepción normal.	
AT.E	Indicación normal	_	Parámetro de configuración (PV1.E)	Tiempo de espera de sintonización automática agotado	La sintonización automática no finaliza aun cuando han transcurrido 24 horas desde el inicio de la sintonización.	Verifique el proceso. Mantenga presionada cualquier tecla para borrar l indicación de error	
VAT.E	Indicación normal	_	Parámetro de configuración (AD2.E)	Error de ajuste automático de la posición de la válvula	La posición de la válvula completamente cerrada es igual o mayor que la posición de la válvula completamente abierta luego de que se realiza el ajuste automático de la posición de la misma.	Verifique el cableado y la válvula. Mantenga presionada cualquier tecla pa borrar la indicación de error.	
Indicación normal	0,000 00000 (El punto decimal de la izquierda en la Visualización de símbolos parpadea)	_	Parámetro de configuración (OP.ER)	Error de comunicación (Comunicación RS-485)	Error de paridad de marco Desbordamiento de búfer Tiempo de espera entre caracteres agotado Error de suma de comprobación (comunicación de vínculo de PC con suma de comprobación) Error de verificación de CRC (Modbus/RTU)	Verifique los parámetros de comunicación. Recuperación en recepción normal. Mantenga presionada cualquier tecla para detener el parpadeo.	
Indicación	0,000 00000 (El punto decimal de la		Parámetro de configuración	Error de comunicación	Inconsistencia de bucle entre maestro coordinador y esclavos	Verifique los parámetros de comunicación. Recuperación en recepción normal. Cambie de modo remoto a local para dete	
normal	izquierda en la Visualización de símbolos parpadea)	_	(OP.ER)	(funcionamiento coordinado)	La comunicación desde el maestro coordinador se interrumpe por 2 segundos.	el parpadeo. Cuando se cambia el modo de remoto a local, el seguimiento de SP no funciona au si se ajusta en ENCENDIDO.	
Indicación normal	0,000 00000 (El punto decimal de la izquierda en la Visualización de símbolos parpadea)	_	Parámetro de configuración (OP.ER)	Error del perfil de usuario	El perfil de usuario se encuentra dañado	Vuelva a descargarlo.	
Indicación normal	Indicación normal	El punto decimal del extremo derecho en la Visualización de símbolos parpadea.	Parámetro de configuración (PA.ER)	FRAM defectuoso	La escritura (el almacenamiento) de datos en FRAM no es posible.	Defectuoso. Comuníquese con nosotros para su reparación.	
No definido	No definido	_	_	MCU / DCU defectuosos (Error de ROM / RAM, dañadas)	MCU / DCU dañados.	Defectuosos. Comuníquese con nosotros para su reparación.	

Nota: Cuando ocurre un error en la entrada que se muestra en entrada analógica, la pantalla (Visualización de funcionamiento) presenta el mismo símbolo que se muestra en la Visualización de PV.



UT35A/UT32A



Controladores con indicador digital Guía de funcionamiento

Parámetros




Yokogawa Electric Corporation

Esta quía de funcionamiento describe brevemente las funciones de los parámetros Los símbolos de parámetro que se enumeran a continuación están ordenados según aparecen en la visualización en cada grupo de símbolos del menú.

Además, cada tabla de parámetros presenta una columna de "Ajuste del usuario" donde puede registrar sus puntos de ajuste cuando los define en el controlador. La guía en pantalla se muestra en la Visualización de PV en la Visualización de ajuste de parámetros. Esta guía se puede encender/apagar con la tecla Fn.

# Parámetros de funcionamiento

Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA durante 3 segundos para moverse desde la Visualización de funcionamiento a la Visualización de ajuste de parámetro de funcionamiento. Presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización del funcionamiento.



Los grupos de parámetros se pueden alternar mediante las teclas .

Cambie a la Visualización de ajuste de parámetro de configuración Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA y la tecla de flecha hacia la izquierda simultáneamente durante 3 segundos.

#### Configuración

- Para seleccionar el ajuste de parámetro que se muestra como el valor inicial, presione la tecla de flecha hacia abajo para cambiar al siguiente parámetro.
- Para modificar y definir el ajuste del parámetro, presione la tecla SET/ENTER y el punto de ajuste comenzará a parpadear. El estado intermitente le permite realizar cambios (modo de ajuste). Utilice las teclas de flecha hacia arriba/abajo/izquierda/ derecha para cambiar el punto de ajuste. Presione la tecla SET/ENTER para regis-

Tenga en cuenta que hay algunos parámetros que no se muestran dependiendo del modelo y los códigos de sufijo, el tipo de control (CNT), etc.

# ■ Modo de funcionamiento

Símbolo dol monú: MDJE (MODE)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>5</b> <i>R</i> (S.R)	Interruptor STOP/RUN	STOP: modo de parada RUN: modo ejecución La salida prefijada (PO) se genera en modo STOP. Prefijado: no se muestra. El interruptor STOP/RUN se asigna a la entrada de contacto.			
<b>RL</b> (R.L)	Interruptor REMOTE/LO-CAL	LCL: modo local REM: modo remoto (Se visualiza sólo en los casos en los que se especifica la comunicación.)	LCL		
<b>AL</b> (AT)	Interruptor de sintoniza- ción automática	OFF: deshabilitado 1 a 4: efectuar la sintonización automática. El resultado de la sintonización se almacena en el PID numerado especificado. R: el resultado de la sintonización se almacena en el PID de desviación de referencia.	OFF		EASY
5 <i>PN</i> () (SPNO.)	Selección de número de SP	1 a 4 (Depende del ajuste del parámetro de configuración SPGR.).	1		
PI d (PID)	Número de PID	Se muestra el número de grupo de PID que se selecciona. 1 a 4, R: el grupo de PID de desviación de referencia	1		

# ■ Parámetro SELECT

Símbolo del menú: 🛴 💆 (CS)											
Símbolo de parámetro			Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización						
Símbolo de parámetro registrado		SELE tro 10		R paráme-	registrac Para obt	Rango de ajuste de un parámetro registrado. Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario.			0	Tabla a continuación	EASY
Parámetro	r	n=10	n=11	n=12	n=13	n=13 n=14 n=15 n=16			n=17	n=18	n=19
CSn											

Para el registro de SELECCIONAR parámetros, consulte el Manual del usuario.

# ■ Parámetro de ajuste del punto de ajuste de la alarma y SP

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>5P</b> (SP)	Punto de ajuste objetivo	0,0 a 100,0 % de rango de entrada de PV (EU) (Rango de ajuste: SPL a SPH)	SPL		
SUB <sub>(SUB)</sub>	Punto de ajuste objetivo secundario (en el control de dos posiciones y dos niveles)	Ajuste la compensación desde SP. -100,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	0,0 % del rango de entrada de PV		
PI dN (PIDN)	Selección de número de PID	Defina un número de grupo de PID para utilizar.  1 a 4 (depende del ajuste del parámetro de configuración PIDG.).	1 a 4	Tabla a continuación	EASY
Я I а ЯЧ (А1 а А4)	Punto de ajuste de la alarma 1 a 4	Defina un valor de visualización del punto de ajuste de la alarma de PV, la alarma de SP, la alarma de desviación, la alarma de desviación, la alarma de velocidad1999 a 30000 (defina un valor dentro del rango de entrada). La posición del punto decimal depende del tipo de entrada	0		

Para el parámetro SP (punto de ajuste objetivo), se muestran 4 grupos para el prefijado de fábrica. El número de grupos se puede cambiar usando el parámetro de configuración SPGR. (número de grupos de SP). Para el parámetro del punto de ajuste de la alarma, se muestran las alarmas 1 a la 4 para el prefijado de fábrica. El número de alarmas se puede cambiar usando el parámetro de configuración ALNO. (número de alarmas). Para cambiar el número de alarmas o grupos de SP, consulte el Manual del

Use la siguiente tabla para registrar los puntos de ajuste de la alarma y SP.

The second secon								
Parámetro	n=1	n=2	n=3	n=4				
SP								
SUB								
PIDN								
A1								
A2								
A3								
A4								

# ■ Parámetro de ajuste relacionado con SP

Símbolo del menú: 5P5 (SPS)

Simbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>RL</b> (RT)	Relación de entrada remota	SP = entrada remota x RT + polarización de entrada remota 0,001 a 9,999	1,000		
RBS)	Polarización de entrada remota	-100,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	0,0 % del rango de entrada de PV		STD
UPR (UPR)	Gradiente en rampa ascendente de SP	Usado para evitar que SP cambie rápida- mente. Establezca un gradiente en rampa ascen- dente o gradiente en rampa descendente	OFF		
dNR (DNR)	Gradiente en rampa descendente de SP	dente o gradiente en rampa descendente por hora o minuto. Establezca una unidad de tiempo usando el TMU del parámetro. OFF, 0,0 + 1 dígito a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	OFF		EASY
<b>ŁMU</b> (TMU)	Unidad de tiempo de gradiente en rampa de SP	HOUR: gradiente en rampa ascendente o gradiente en rampa descendente por hora MIN: gradiente en rampa ascendente o gradiente en rampa descendente por minuto	HOUR		
<b>5PL</b> (SPT)	Selección de seguimiento de SP	El seguimiento se efectúa cuando el modo cambia de Remoto a Local. (El punto de ajuste local hace un segui- miento del punto de ajuste remoto).OFF, ON	ON		
<b>PV L</b> (PVT)	Selección de seguimiento de PV	Hace que el punto de ajuste efectúe el seguimiento del PV de manera que el punto de ajuste vuelva automáticamente a su valor original a una tasa de cambio prefijada. El UPR, el DNR y el TMU se usan en combinación.  Condiciones de funcionamiento:  1) MAN — AUTO, 2) STOP — AUTO,  3) Encendido, 4) Cambio de número de SP, 5) Cambio de SP  OFF ON	OFF		STD

# ■ Parámetro de ajuste de la función de alarma

Símbolo del menú: PL RM (ALRM)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
FL I a FLY (AL1 a AL4)	Tipo de alarma 1 a 4 Ejemplo: Alarma 1  Tipo de alarma 1  Acción del seguro Energizado/ Desenergizado Acción en espera	Establezca un valor de 5 dígitos en el siguiente orden. [Tipo de alarma: 2 dígitos (consulte a continuación)] + [Sin (0) o Con (1) Acción en espera] + [Energizado (0) o Desenergizado (1)] + [Acción del seguro (1/12/34]) Para obtener detalles sobre la acción del seguro, consulte el Manual del usuario. Tipo de alarma: 2 dígitos 00: Deshabiliada 01: limite alto de PV 03: limite bajo de PV 03: limite alto de SP 004: limite bajo de PV 03: limite bajo de PV 03: limite bajo de SP 005: limite alto de GPV 06: limite alto de SP 005: limite alto de desviación 07: limite bajo de desviación 08: limite alto de desviación 09: limite alto de SP 005: limite alto de SP 005: limite alto de SP 005: limite alto 10: limite bajo de SP 005: limite alto 11: limite alto 12: limite alto 13: limites alto 10: highe bajo 13: limites alto 10: highe bajo 13: limites alto 10: limite bajo 13: limites alto 14: limite bajo 15: limite bajo 16: limite bajo 16: limite bajo 17: FUERA del limite bajo 17: FUERA del limite bajo 18: limite alto 18: limite alto 19: limite 19: limit	AL1, AL3: Ilimite alto de PV (01) Sin Acción ele seguro (0) AL2, AL4: Limite bajo de PV (02) Sin Acción en espera (0) Energi- zado (0) Acción en espera (0) Energi- zado (0) Acción en	Tabla a continuación	EASY
//E / a //E // (VT1 a VT4)	Punto de ajuste de 1 a 4 del tiempo de la alarma de velocidad de PV	0,01 a 99,59 (minuto.segundo)	1,00		
НУ I а НУЧ (HY1 а HY4)	Histéresis de alarma 1 a 4	Establezca un valor de visua- lización de punto de ajuste de histéresis. -1999 a 30000 (Establezca un valor dentro del rango de entrada). La posición de punto decimal depende del tipo de entrada.	10		
64N / a 64N4 (DYN1 a DYN4)	Temporizador de retardo de conexión de alarma 1 a 4	Una salida de alarma está ENCEN- DIDA cuando el temporizador de retardo expira luego de que se alcanza el punto de ajuste de la alarma. 0,00 a 99,59 (minuto.segundo)	0,00		STD
RMd (AMD)	Modo de alarma	0: siempre activa 1: no activa en modo STOP 2: no activa en modo STOP o MAN	0		
Para el pará prefijado de f		a función de alarma, se mue	stran 4	alarma	s para e

El número de alarmas se puede cambiar usando el parámetro de configuración ALNO. (número de alarmas). Para cambiar el número de alarmas, consulte el Manual del usuario (CD-ROM).

Parámetro	n=1	n=2	n=3	n=4
ALn				
VTn				
HYn				
DYNn				

n: número de alarma

# ■ Parámetro de ajuste relacionado con PV

Símbolo del menú: Pl'5 (PVS)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>65</b> (BS)	Polarización de entrada del PV	-100,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	0,0 % del rango de entrada de PV		EASY
FL (FL)	Filtro de entrada del PV	OFF, 1 a 120 s	OFF		

#### ■ Parámetro de ajuste PID

Símbolo del menú: 🏳 💋 (PID)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>P</b> (P)	Banda proporcional Banda proporcional del lado de calentamiento (en control de calenta- miento/ventilación)	0,0 a 999,9 %Cuando se establece 0,0 %, funciona como 0,1 %. Se aplica el control del lado de ca- lentamiento ENCENDIDO/APAGADO cuando aparece 0,0 % en el control de calentamiento/ventilación	5,0 %		
<b>/</b> (1)	Tiempo integral Tiempo integral del lado de calentamiento (en control de calentamiento/ventilación)	OFF: deshabilitado 1 a 6000 s	240 s		
<b>d</b> (D)	Tiempo derivado Tiempo derivado del lado de calentamiento (en control de calentamiento/ventila- ción)	OFF: deshabilitado 1 a 6000 s	60 s		
<b>[]H</b> (OH)	Límite alto de la salida de control Límite alto de la salida de control del lado de calen- tamiento (en control de calentamiento/ventilación)	-4,9 a 105,0 %, (OL <oh) En control de calentamiento/ventilación: 0,1 a 105,0 % (OL<oh)< td=""><td>100,0 %</td><td></td><td></td></oh)<></oh) 	100,0 %		
ÜL (OL)	Límite bajo de la salida de control Límite bajo de la salida de control del lado de ca- lentamiento (en control de calentamiento/ventilación)	-5,0 a 104,9 %, (OL <oh), cierre<br="" sd:="">preciso En control de calentamiento/ventilación: 0,0 a 104,9 % (OL<oh)< td=""><td>0,0 %</td><td></td><td></td></oh)<></oh),>	0,0 %		
MR (MR)	Restablecimiento manual	Habilitado cuando el tiempo integral está APAGADO. El valor de restablecimiento manual es igual al valor de salida cuando PV = SP5,0 a 105,0 %	50,0 %		
HYS)	Histéresis (en control de ENCENDIDO/APAGA-DO, control proporcional de la posición o control del dos posiciones y dos niveles) Histéresis del control de ENCENDIDO/APAGADO del lado de calentamiento (en control de calentamiento/ventilación)	En control de ENCENDIDO/APAGADO o control de dos posiciones y dos niveles: 0,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)  En control de calentamiento/ventilación o control proporcional de la posición: 0,0 a 100,0 %	En control de ENCENDIDO' APAGADO O control de dos posiciones y dos niveles: 0,5 % del rango de entrada de PV En control de de calentamiento / ventilación o control de de la posición: de la posición:		EASY
SUHY (SU.HY)	Histéresis secundaria (en el control de dos posiciones y dos niveles)		0,5 % del rango de entrada de PV		
HYUP (HY.UP)	Histéresis del lado superior (en control de ENCENDIDO/APAGADO)	0,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	0,5 % del rango de entrada de PV		
<b>H<u>4</u>L []</b> (HY.LO)	Histéresis del lado inferior (en control de ENCENDI- DO/APAGADO)		0,5 % del rango de entrada de PV		
dR (DR)	Interruptor de acción directa/inversa		RVS		
SUAR (SU.DR)	Interruptor secundario de acción directa/inversa (en el control de dos posicio- nes y dos niveles)	RVS: acción inversa DIR: acción directa	DIR		STD
<b>P</b> <u>C</u> (Pc)	Banda proporcional del lado de ventilación	0,0 a 999,9 %(El control de ENCENDI- DO/APAGADO del lado de ventilación se aplica cuando aparece 0,0 % el control de calentamiento/ventilación)	5,0 %		
/ <u>c</u>	Tiempo integral del lado de ventilación	OFF: deshabilitado1 a 6000 s	240 s		
<b>dc</b> (Dc)	Tiempo derivado del lado de ventilación	OFF: deshabilitado1 a 6000 s	60 s		
ŪH <u>c</u> (OHc)	Límite alto de la salida del control del lado de ventilación	0,1 a 105,0 %, (OLc <ohc)< td=""><td>100,0 %</td><td></td><td></td></ohc)<>	100,0 %		
ÜL c	Límite bajo de la salida del control del lado de ventilación	0,0 a 104,9 %, (OLc <ohc)< td=""><td>0,0 %</td><td></td><td></td></ohc)<>	0,0 %		
HY5c (HYSc)	Histéresis del control de ENCENDIDO/APAGADO del lado de ventilación	0,0 a 100,0 %	0,5 %		EASY
<b>db</b> (DB)	Banda inactiva de salida (en control de calentamiento/ ventilación o control propor- cional de la posición)	En control de calentamiento/ventilación: -100,0 a 50,0 % En control proporcional de la posición: 1,0 a 10,0 %	3,0 %		
<b>P[]</b> (PO)	Salida prefijada Salida prefijada del lado de calentamiento (en control de calentamiento/ventilación)	En modo STOP, se puede generar salida de control fija. En control proporcional de la posición, se puede fijar la abertura de la válvula; -5,0 a 105,0 %	0,0 %		
<b>5UP()</b> (SU.PO)	Salida prefijada secunda- ria (en el control de dos posiciones y dos niveles)	En modo STOP, se puede generar salida de control secundaria. 0 %, 100 %	0 %		
<b>P[]</b> c	Salida prefijada del lado de ventilación	En modo STOP, se puede generar salida de control fija del lado de ventilación5,0 a 105,0 %	0,0 %		

mero de grupos se puede cambiar usando el parámetro de configuración PIDG. (número de grupos de PID). Para cambiar el número de grupos de PID, consulte el Manual del usuario.

IM 05P01D31-11ES página 9/12

Si está utilizando dos o más grupos de parámetros PID, use la siguiente tabla para registrar sus valores de ajuste.

		-		
Parámetro	n=2	n=3	n=4	R
Р				
I				
D				
ОН				
OL				
MR				
HYS				
SU.HY				
HY.UP				
HY.LO				
DR				
SU.DR				
Pc				
lc				
Dc				
OHc				
OLc				
HYSc				
DB				
PO				
SU.PO				
POc				

n: número de grupo

# ■ Parámetro de sintonización

Símbolo de menú:

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>5[</b> (SC)	Función superior	OFF: deshabilitada  1: función de inhibición de sobreimpulso (modo normal)  2: función de inhibición de búsqueda (modo estable)Permite responder los cambios característicos más amplios en comparación con el modo de respuesta.  3: función de supresión de búsqueda (modo de respuesta) Permite un seguimiento rápido y tiempo convergente escaso de PV para el SP cambiado.  4: función de inhibición de sobreimpulso (modo de inhibición fuerte) Nota: se deben usar los puntos de ajuste 2 y 3 en el control PID o de PI. Deshabilitada en los siguientes controles:  1) control de ENCENDIDO/APA-GADO, 2) control de PD, 3) control P, 4) control de calentamiento/ventilación.  No use la función para los procesos de control con respuesta como el control de presión o flujo.	OFF		EASY
ALLY (AT.TY)	Tipo sintonización automática	0: normal1: estabilidad	0		STD
<b>AR</b> (AR)	Antisaturación (preven- ción de integración en exceso)	AUTO, 50,0 a 200,0 %	AUTO		
<b>OPR</b> (OPR)	Limitador de la velocidad de salida	OFF: deshabilitado 0,1 a 100,0 %/s	OFF		
<b>MPON</b> (mpon)	Selección manual del nú- mero de salida prefijado	Seleccione la salida usada en modo MAN cuando conmute de modo AUTO a MAN.  OFF: mantenga la salida de control en modo AUTO (sin perturbaciones)  1: Use la salida prefijada manual 1 (perturbación de salida)  2: Use la salida prefijada manual 2 (perturbación de salida)  3: Use la salida prefijada manual 3 (perturbación de salida)  4: Use la salida prefijada manual 4 (perturbación de salida)  5: Use la salida prefijada manual 5 (perturbación de salida)	OFF		STD
MP[]   a MP[] 5 (MP01 a MP05)	Salida prefijada manual 1 a 5	-5,0 a 105,0 % Sin embargo, la salida se limita a los límites alto y bajo de salida.	0,0 %	Tabla a continuación	

Utilice la siguiente tabla para registrar los valores de ajuste de salida prefijada manual.

Parámetro	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5
MPOn					

# ■ Parámetro control de zona

Símbolo del menú: ZINE (ZONE)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
RP   a RP3 (RP1 a RP3)	Punto de referencia 1 a 3	Establezca los puntos de referencia en la conmutación que se está llevando a cabo entre grupos de constantes PID de acuerdo con la zona de temperatura dada. 0,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EU) (RP1 ≤ RP2 ≤ RP3)	100,0 % del rango de entrada de PV	Tabla a continuación	
RHY (RHY)	Histéresis de conmutación de zona de PID	Se puede configurar que la histéresis cambie en un punto de referencia. 0,0 a 10,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	0,5 % del rango de entrada de PV		STD
Rdl/ (RDV)	Desviación de referencia	Establezca una desviación para SP. El PID para desviación de referencia se utiliza si existe una desviación mayor que la desviación de referencia prefijada. OFF: deshabilitada 0,0 + 1 dígito al 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	OFF		

Para la zona de control, establezca el parámetro de ajuste ZON (Selección de zona de PID) en Selección de zona de PID.

Litilian la ciquiente table para registrar	los valores de ajuste del punto de referencia.
Utilice la signici le tabla para registrar	ios valores de ajuste dei purito de referencia.

Parámetro	n=1	n=2	n=3
RPn			

# ■ Parámetro P (para Programa en escalera)


Símbolo del menú: PPRP (PPAR)

Símbolo del parámetro	Nomb	Nombre del parámetro		Rango de ajuste			Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización	
P[]   a   P   []   (P01 a P10)		etro P01 a	a P10	posición	30000 (E de punto d are de ajus	decimal us	sando	0	Tabla a continuación	STD
Parámetro	n=01	n=02	n=03	n=04	n=05	n=06	n=07	n=08	n=09	n=10
Pn										

# Parámetros de ajuste

Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA y la tecla de flecha hacia la izquierda simultáneamente durante 3 segundos para moverse desde la Visualización de funcionamiento o la Visualización de ajuste de parámetro de funcionamiento a la Visualización de ajuste de parámetro de configuración.

Presione la tecla DISPLAY o la tecla DISP una vez para volver a la Visualización de funcionamiento.



Cambie a la Visualización de ajuste de parámetros de funcionamiento: Mantenga presionada la tecla PARAMETER o la tecla PARA durante 3 segundos.

#### Funcionamiento para ajuste

- · Para seleccionar el ajuste de parámetro que se muestra como el valor inicial, presione la tecla de flecha hacia abajo para cambiar al siguiente parámetro.
- Para modificar y definir el ajuste del parámetro, presione la tecla SET/ENTER y el punto de ajuste comenzará a parpadear. El estado intermitente le permite realizar cambios (modo de ajuste). Utilice las teclas de flecha hacia arriba/abajo/izquierda/ derecha para cambiar el punto de ajuste. Presione la tecla SET/ENTER para registrar el ajuste.

Tenga en cuenta que hay algunos parámetros que no se muestran dependiendo del Modelo y los Códigos de sufijo, el tipo de control (CNT), etc.

# ■ Parámetro de ajuste de la función de control

Símbolo de menú: [] [ (CTL)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
ENE (CNT)	Tipo de control	PID: control PID ONOF: control de ENCENDIDO/ APAGADO (1 punto de histéresis) ONOF2: control de ENCENDIDO/ APAGADO (2 puntos de histéresis) 2P2L: control de dos posiciones y dos niveles H/C: control de calentamiento/ ventilación	PID		EASY
<b>5PGR.</b> (SPGR.)	Número de grupos de SP	Establezca un número de grupos de SP a usar. <b>1 a 4</b>	4		
<b>70N</b> (ZON)	Selección de zona de PID	Si se establece "selección de número de grupos de SP", se permite que las constantes PID sean seleccionadas para cada grupo de SP. Si se establece "selección de zona de PID", se seleccionan automáticamente constantes PID de acuerdo con el rango establecido en el Punto de referencia.  0: selección de número de grupos de SP 1  1: selección de zona de PID (selección por PV)  2: selección de zona de PID (selección por SP objetivo)  3: selección de múmero de grupos de SP 2  4: selección de zona de PID (selección por SP)	0		STD
PI dL. (PIDG.)	Número de grupos de PID	Establezca un número de grupos de PID a usar. 1 a 4	4		

# ■ Parámetro de ajuste de entrada de PV

Símbolo del menú:  $P_{k'}^{l'}$  (PV)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualizac
I N (IN)	Tipo de entrada de PV	OFF: deshabilitada K1: -270.0° a 1370.0° C / -450.0° a 2500.0° F K2: -270.0° a 1000.0° C / -450.0° a 2300.0° F K3: -200.0° a 500.0° C / -200.0° a 1000.0° F J: -200.0° a 500.0° C / -200.0° a 1000.0° F T: -270.0° a 400.0° C / -450.0° a 750.0° F T: -270.0° a 1800.0° C / -450.0° a 750.0° F T: -270.0° a 1800.0° C / -220.0° a 750.0° F T: -270.0° a 1700.0° C / 32° a 3100° F T: -270.0° a 1700.0° C / 32° a 3100° F T: -270.0° a 1900.0° C / -300.0° a 1800.0° C T: -270.0° a 1900.0° C / -300.0° a 1800.0° C T: -270.0° a 1900.0° C / -300.0° a 1600.0° F T: -270.0° a 1900.0° C / -300.0° a 1600.0° F T: -200.0° a 200.0° C / -32° a 300° F T: -200.0° a 1900.0° C / -200.0° a 1000.0° F T: -200.0° a 200.0° C / -200.0° a 1000.0° F T: -200.0° a 590.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -200.0° a 590.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -150.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 500.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 300.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -500.0° a 150.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -1000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -1000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -1000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -1000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -10000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -10000.0° a 1000.0° C / -300.0° a 1000.0° F T: -1000000000000000000000000000000000000	OFF		EASY
UNI Ł	Unidad de entrada de PV	-: Sin unidad, C: Grado Celsius -: Sin unidad,: Sin unidad, : Sin unidad, F: Grado Fahrenheit	С		
RH (RH)	Valor máximo del rango de entrada de PV	Depende del tipo de entrada.  - Para entrada de temperatura - Establezca el rango de temperatura real que se controla. (RL <rh) -="" corriente="" de="" el="" entrada="" establezca="" para="" rango="" señal<="" td="" una="" voltaje=""><td>Depende del tipo de entrada</td><td></td><td></td></rh)>	Depende del tipo de entrada		
<b>R<u>L</u></b> (RL)	Valor mínimo del rango de entrada de PV	de corriente / voltaje que se aplica. La escala real con la cual se controla la señal de corriente / voltaje debe establecerse usando el valor máximo de la escala de entrada (SH) y el valor mínimo de la escala de entrada (SL). (La entrada es siempre 0 % cuando RL = RH).	Depende del tipo de entrada		
<b>5dP</b> (SDP)	Posición de punto decimal de la escala de entrada de PV	0: sin cifra decimal 1: una cifra decimal 2: dos cifras decimales 3: tres cifras decimales 4: cuatro cifras decimales	Depende del tipo de entrada		
<b>5</b> H (SH)	Valor máximo de la escala de entrada de PV	-19999 a 30000, (SL <sh),< td=""><td>Depende del tipo de entrada</td><td></td><td></td></sh),<>	Depende del tipo de entrada		
<b>5</b> L (SL)	Valor mínimo de la escala de entrada de PV	SH - SL   ≤ 30000	Depende del tipo de entrada		
65L (BSL)	Acción de deterioro por calentamiento de la entrada de PV	OFF: deshabilitada UP: escala arriba DOWN: escala abajo	Depende del tipo de entrada		STD

W: W-5% Re/W-26% Re(Hoskins Mfg.Co.). ASTM E988

WRE: W97Re3-W75Re25

# ■ Parámetro de ajuste del limitador de SP, rango de entrada

Símbolo del menú: MPV' (MPV)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
PUNI (P.UNI)	Unidad de entrada del PV de control	: Sin unidad C: Grado Celsius : Sin unidad Sin unidad : Sin unidad F: Grado Fahrenheit	Igual a la unidad de entrada de PV		
<b>P.J.P</b> (P.DP)	Posición de punto decimal de la entrada de PV de control	0: sin cifra decimal 1: una cifra decimal 2: dos cifras decimales 3: tres cifras decimales 4: cuatro cifras decimales	1		
<b>PRH</b> (P.RH)	Valor máximo del rango de entrada del PV de control	-19999 a 30000, (P.RL <p.rh).< td=""><td>Depende del tipo de entrada</td><td></td><td>STD</td></p.rh).<>	Depende del tipo de entrada		STD
PRL (P.RL)	Valor mínimo del rango de entrada del PV de control	P.RH - P.RL   ≤ 30000	Depende del tipo de entrada		
<b>5PH</b> (SPH)	Límite alto de SP	0,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EU), (SPL <sph)< td=""><td>100,0 % del rango de entrada de PV</td><td></td><td></td></sph)<>	100,0 % del rango de entrada de PV		
5PL (SPL)	Límite bajo de SP		0,0 % del rango de entrada de PV		

# ■ Parámetro de ajuste de salida

Símbolo del menú:

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualizació
<b>D</b> E (OT)	Selección del tipo de salida  Los dos dígitos superiores Los dos dígitos inferiores	Salida de control o salida de control del lado de calentamiento (Los dos digitos inferiores) 00: OFF 01: terminales OUT (pulso de voltaje) 02: terminales OUT (corriente) 03: terminales OUT (relevador) 06: terminales OUT (relevador) 07: terminales RET/OUT2 (pulso de voltaje) 08: terminales RET/OUT2 (corriente) Salida de control del lado de ventilación (Los dos digitos superiores) 00: OFF 01: terminales OUT (pulso de voltaje) 02: terminales OUT (corriente) 03: terminales OUT (relevador) 06: terminales OUT (relevador) 07: terminales RET/OUT2 (pulso de voltaje) 08: terminales RET/OUT2 (pulso de voltaje) 09: terminales RET/OUT2 (pulso de voltaje)	Tipo estándar: 00,03 Tipo Calentamiento/ ventilación: 06,03		
<b>[</b> L	Tiempo del ciclo de salida del control Tiempo del ciclo de salida del control del lado de calentamiento (en control de calentamiento/ventilación)	0,5 a 1000,0 s	30,0 s		EASY
[ <b>E</b> c (CTc)	Tiempo del ciclo de salida del control del lado de ventilación		30,0 s		
<b>l'AL</b> (V.AT)	Ajuste automático de la posición de la válvula	OFF: detener ajuste automático ON: iniciar ajuste automático	OFF		
(V.RS)	Restablecimiento del ajuste de la posición de la válvula	Establecer V.RS en ON restablece el ajuste de la válvula y hace que la indicación "V.RS" parpadee.	OFF		
<b>L'L</b> (V.L)	Ajuste de la posición de la válvula completamente cerrada	Presionar la tecla SET/ENTER con la posición de la válvula fija en la posición completamente cerrada por la tecla de flecha hacia abajo hace que se almacene el valor ajustado. Cuando se completa el ajuste de V.L., V.L deja de parpadear.	-		
<b>!</b> / <b>.H</b> (V.H)	Ajuste de la posición de la válvula completamente abierta	Presionar la tecla SET/ENTER con la posición de la válvula fija en la posición completamente abierta por la tecla de flecha hacia arriba hace que se almacene el valor ajustado. Cuando se completa el ajuste de V.H. V.H deja de parpadear	-		
<i>LRL</i> (TR.T)	Tiempo de desplazamiento de la válvula	5 a 300 s	60 s		
<b>l′,M□d</b> (V.MOD)	Modo de ajuste de la válvula	tipo retroalimentación de posición de la válvula .     tipo retroalimentación de posición de la válvula (se mueve al tipo estimación si se produce un error de entrada de retroalimentación o una interrupción).     tipo estimación de posición de la válvula.	0		STD
RLS (RTS)	Tipo de salida de retransmisión de RET	OFF: deshabilitado PV1: PV SP1: SP OUT1: OUT (Abertura de la válvula: 0 a 100 % en el control proporcional de la posición) LPS: suministro de energía de bucle 15 VCD TSP1: SP objetivo HOUT1: OUT del lado de calentamiento COUT1: OUT del lado de ventilación MV1: salida proporcional de posición (valor computado interno) PV: entrada analògica de terminales de PV	PV1		EASY
RLH (RTH)	Valor máximo de la escala de salida de retransmisión de RET	Cuando RTS = PV1, SP1, TSP1, PV, RTL + 1 dígito a 30000 -19999 a RTH - 1 dígito Posición de punto decimal: Cuando RTS=PV1, SP1 o TSP1, la posición	100 % del rango de entrada de PV		STD
RLL (RTL)	Valor mínimo de la escala de salida de retransmisión de RET	de punto decimal es la misma que la de la entrada de PV. Cuando RTS=PV, la posición de punto decimal es la misma que la de la escala de entrada de PV.	0 % del rango de entrada de PV		310
[] IR5 (O1RS)	Tipo de salida de retransmisión de la salida de corriente OUT	Igual que RTS	OFF		
[]   <b> </b>    (O1RH)	Valor máximo de la escala de salida de	Cuando O1RS = PV1, SP1, TSP1, PV, O1RL + 1 dígito a 30000 -19999 a O1RH - 1 dígito Posición de punto decimal: Cuando O1RS=PV1, SP1 o TSP1, la posición de punto decimal es	-		
[]	Valor mínimo de la escala de salida de retransmisión de la salida de corriente OUT	la misma que la de la entrada de PV. Cuando O1RS =PV, la posición de punto decimal es la misma que la de la escala de entrada de PV.	-		STD
<b>[][[</b> (OU.A)	Rango de salida de corriente OUT	4-20: 4 a 20 mA 0-20: 0 a 20 mA	4-20		
RELA (RET.A)	Rango de salida de corriente RET	20-4: 20 a 4 mA 20-0: 20 a 0 mA	4-20		

# ■ Parámetro de ajuste de la alarma de interrupción de calentador

Símbolo del menú:

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>Hb !5</b> (HB1.S)	Selección de la función de la alarma 1 de interrupción de calentador	0: medición de corriente del calentador 1: alarma de interrupción	1		
<b>Hb2.5</b> (HB2.S)	Selección de la función de la alarma 2 de interrupción de calentador	de calentador (Lado de calentamiento) 2: Alarma de interrupción de calentador del lado de ventilación	1		
<b>НЬ I</b> (НВ1)	Punto de ajuste de la corriente de la alarma 1 de interrupción de calentador	OFF, 0,1 a 300,0 Arms -	OFF		EASY
<b>Hb2</b> (HB2)	Punto de ajuste de la corriente de la alarma 2 de interrupción de calentador		OFF		
[	Relación del número de vueltas de la bobina CT1	1 a 3300	800		
[ <i>L2L</i> (CT2.T)	Relación del número de vueltas de la bobina CT2	1 4 5500	800		
HdN I (HDN1)	Temporizador de retardo de conexión de alarma 1 de interrupción de calentador		0,00		STD
HdN2 (HDN2)	Temporizador de retardo de conexión de alarma 2 de interrupción de calentador	0,00 a 99,59 (m.s)	0,00		310

En los casos en que se usen los transformadores de corriente fabricados por U.R.D Co., Ltd., establezca el siguiente valor para el rango del número de devanado de bobina.

CTL-6-S-H: 800 CTL-12L-30: 3000

# ■ Parámetro de ajuste de comunicación RS-485 (UT35A: Áreas del terminal E3,UT32A: Áreas del terminal E1)

Símbolo del menú: **7485** (R485)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>P5L</b> (PSL)	Selección de protocolos	PCL: comunicación de vínculo de PC PCLSM: comunicación de vínculo de PC (con suma de comprobación)  LADR: comunicación en escalera CO-M: estación del maestro coordinador CO-S: estación del esclavo coordinador MBASC: Modbus (ASCII) MBRTU: Modbus (RTU) CO-S1: estación del esclavo coordinador (Modo bucle 1) CO-S2: estación de esclavo coordinador (Modo bucle 2) P-P: comunicación de par a par	MBRTU		
<b>6P5</b>	Velocidad de línea en baudios	600: 600 bps 1200: 1200 bps 2400: 2400 bps 4800: 4800 bps 9600: 9600 bps 19200: 19.2k bps 38400: 38,4k bps	19200		EASY
<b>PRI</b> (PRI)	Paridad	NONE: ninguna EVEN: par ODD: impar	EVEN		
<b>5EP</b> (STP)	Bit de parada	1: 1 bit, 2: 2 bits	1		
dLN (DLN)	Longitud de datos	7: 7 bits, 8: 8 bits	8		
Adr (ADR)	Dirección	1 a 99	1		

# ■ Parámetro de ajuste de comunicación Ethernet (Área del terminal E3)

Símbolo del menú: **ELHR** (ETHR)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
HSR (HSR)	Modo de respuesta de alta velocidad	OFF, 1 a 8	1		
6PS)	Velocidad de línea en baudios	9600: 9600 bps 19200: 19,2k bps 38400: 38,4k bps	38400		
PRI (PRI)	Paridad	NONE: ninguna EVEN: par ODD: impar	EVEN		
P   a   P4 (IP1 a IP4)	Dirección IP 1 a 4	0 a 255 Valor inicial: (IP1).(IP2).(IP3).(IP4)= (192).(168).(1).(1)	Consulte a la izquierda	Tabla a continuación	
5M / a 5M4 (SM1 a SM4)	Máscara de subred 1 a 4	0 a 255 Valor inicial: (SM1).(SM2).(SM3).(SM4)= (255).(255).(255).(0)	Consulte a la izquierda	Tabla a continuación	
d[   a d[ 4 (DG1 a DG4)	Gateway por omisión 1 a 4	0 a 255 Valor inicial: (DG1).(DG2).(DG3).(DG4)= (0).(0).(0).(0)	Consulte a la izquierda	Tabla a continuación	EASY
<b>PRL</b> (PRT)	Número de puerto	502, 1024 a 65535	502		
I PAR (IPAR)	Restricción de acceso IP	OFF: deshabilitada, ON: habilitada	OFF		
## P   a	Dirección IP permitida 1-1 a 1-4 Dirección IP permitida 2-1 a 2-4	0 a 255 Valor inicial: (1.IP1).(1.IP2).(1.IP3).(1.IP4) =(255).(255).(255).(255) (2.IP1).(2.IP2).(2.IP3).(2.IP4) =(255).(255).(255).(255)	Consulte a la izquierda	Tabla a continuación	
ESW)	Interruptor de ajuste Ethernet	Ajustar este parámetro a "ON" permite los ajustes de parámetros de la comunicación mediante Ethernet.  OFF, ON lor de ajuste de comunicación Ethernet.	OFF		

Utilice la siguiente tabla para registrar el valor de ajuste de comunicación Etherne

		•		
Parámetro	n=1	n=2	n=3	n=4
IPn				
SMn				
DGn				
1.IPn				
2.IPn				

# ■ Ajuste de parámetros de comunicación PROFIBUS-DP (Área del terminal E3)

Símbolo del menú: PRIF (PROF)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización	
<b>6</b> R)	Velocidad de línea en baudios	9.6K: 9,6k bps 19.2K: 19,2k bps 93.75K: 93,75k bps 187.5K: 187.5k bps 0.5M: 0,5M bps 1.5M: 1,5M bps 3.M: 3M bps 6M: 6M bps 12M: 12M bps AUTO 45.45K: 45,45k bps	AUTO		EASY	
ADR)	Dirección	0 a 125	3			
<b>6P5</b>	Velocidad de línea en baudios	9600: 9600 bps 19200: 19,2k bps 38400: 38,4k bps	38400			
FI LE	Número de perfil	0 a 3	0			

# ■ Ajuste de parámetros de comunicación CC-Link (Área del terminal E3)

Símbolo del menú: [ - ] (CC-L)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>6</b> R)	Velocidad de línea en baudios	156K: 156k bps 625K: 625k bps 2.5K: 2.5k bps 5M: 5M bps 10M: 10M bps	10M		
RdR (ADR)	Dirección	1 a 64	1		EASY
6PS)	Velocidad de línea en baudios	9600: 9600 bps 19200: 19,2k bps 38400: 38,4k bps	38400		
FI LE	Número de perfil	0 a 3	0		

# ■ Parámetro de ajuste de acciones de tecla

Símbolo del menú: #£\$ (KEY)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
F 1 (F1)	Ajuste de acción de la tecla de función 1 del usuario	OFF: deshabilitado A/M: interruptor AUTO/MAN RL1: interruptor REM/LCL S/R: interruptor STOP/RUN AUTO: conmutar a AUTO MAN: conmutar a AUTO MAN: conmutar a REM LCL1: conmutar a LCL STOP: computar a STOP	OFF		
F2 (F2)	Ajuste de acción de la tecla de función 2 del usuario	RUN: confinular a STOP RUN: conmutar a RUN AT: sintonización automática LTUP: SUBIR brillo de LCD LTDN: BAJAR brillo de LCD BRI: ajustar brillo de LCD BRI: ajustar brillo de LCD LCD: interruptor ENCENDIDO/ APAGADO de la luz de fondo LCD LAT: liberación del sequiro	OFF		EASY
FN (Fn)	Ajuste de acción de la tecla de función n del usuario	PID: interruptor de sintonización de PID	PID		

# ■ Parámetro de ajuste de la función de visualización

Símbolo del menú: # 5P (DISP)

Símbolo del	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
PEMd (PCMD)	Interruptor de color activo de visualización de PV	0: fijo en blanco 1: fijo en rojo 2: vínculo a alarma 1 (Alarma APAGADA: blanco, Alarma ENCENDIDA: rojo) 3: vínculo a alarma 1 (Alarma APAGADA: rojo, Alarma ENCENDIDA: blanco) 4: vínculo a alarma 1 o 2 (Alarma APAGADA: rojo, Alarma ENCENDIDA: blanco, blanco, Alarma ENCENDIDA: blanco) 5: vínculo a alarma 1 o 2 (Alarma APAGADA: rojo, Alarma ENCENDIDA: blanco) 6: límite de PV (Dentro del rango: rojo, Fuera del rango: rojo) 7: límite de PV (Dentro del rango: rojo, Fuera del rango: blanco) 8: desviación de SP (Dentro de la desviación: blanco, Fuera de la desviación: rojo) 9: desviación de SP (Dentro de la desviación: rojo, Fuera de la desviación: blanco, rojo, Fuera de la desviación: blanco)	0	usuano	EASY
<b>P[H</b> (PCH)	Límite alto de cambio de color de PV	Establezca un valor de visualización cuando se encuentra en el límite PV o en la desviación SP -19999 a 30000 (Establezca un valor dentro del	0		
PEL (PCL)	Límite bajo de cambio de color de PV	rango de entrada). La posición de punto decimal depende del tipo de entrada.	0		
<b>BAR I</b> (BAR1)	Registro de visualización de gráfico de barras	0: deshabilitado 1: OUT, OUT del lado de calentamiento, Valor interno en Control proporcional de la posición 2: OUT del lado de ventilación 3: PV 4: SP 5: desviación 6 a 16: deshabilitado 17: entrada de retroalimentación (abertura de válvula) 18: entrada analógica de terminales de PV	5 (Tipo calentamiento/ ventilación: 1)		
bdl' (BDV)	Banda de visualización de desviación del gráfico de barras	0,0 a 100,0 % del rango de entrada de PV (EUS)	10,0 % del rango de entrada de PV		STD
GUID)	Visualización de la guía ENCENDIDO/APAGADO	OFF: sin visualización, ON: visualización	ON		
ECO)	Modo de ahorro de energía	OFF: deshabilitado  1: modo de ahorro de energía ENCENDIDO (Todas las indicaciones excepto visualización de PV APAGADO)  2: modo de ahorro de energía ENCENDIDO (Todas las indicaciones APAGADO)  3: Brillo 10 % (indicación completa)	OFF		
<b>681</b> (BRI)	Brillo	(Oscuro) 1 a 5 (Brillante)	3		EASY
ML 5d (MLSD)	Máscara digital menos significativa de visualización de PV	OFF: con el dígito menos significativo ON: sin el dígito menos significativo	OFF		STD

# ■ Parámetro de ajuste de visualización SELECT

Símbolo del menú: [5][ (CSEL)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualizació
[5   a [55 (CS1 a CS5)	Registro - visualización SELECT 1 a 5	Registre el parámetro de funcionamiento (excepto el Modo de funcionamiento) que se modifica frecuentemente para que se muestre en la Visualización de funcionamiento. OFF, 2301 a 5000 Para obtener detalles sobre el rango de ajuste, consulte el Manual del usuario.	OFF		STD

Utilice la siguiente tabla para registrar el valor de ajuste de visualización SELECT.

Parámetro	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5
CSn					

# ■ Parámetro de ajuste de bloqueo de teclas

Símbolo del menú: KI TT (KLOC)

Simbolo dei menu. A E DE (KLOC)								
Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización			
COM.W)	Escritura de comunicación habilitada/ deshabilitada	OFF: habilitada, ON: deshabilitada	OFF					
dALA (DATOS)	Bloqueo de teclas (▼,▲) para datos de parámetros en el panel frontal	OFF: desbloqueado, ON: bloqueado -	OFF		STD			
#/ <b>M</b> (A/M)	Bloqueo de teclas de A/M en el panel frontal		OFF					

# ■ Parámetro de registro de la función DI

Símbolo del manús di El (DISI)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
A/M (A/M)	Interruptor AUTO/MAN		5025		
<b>R</b> / <b>L</b> (R/L)	Interruptor REMOTE/LOCAL	Establezca un número de relevador I de entrada de contacto. Fije "OFF" para deshabilitar la función.  Terminales estándar D11: 5025, D12: 5026  Área del terminal E1 D111: 5041, D112: 5042, D113: 5043, D114: 5044, D115: 5045	OFF		
5/ <b>R</b> (S/R)	Interruptor STOP/RUN		5026		
AUL [] (AUTO)	Conmutar a AUTO		OFF		
MAN)	Conmutar a MAN		OFF		
REM (REM)	Conmutar a REMOTE		OFF		STD
L[L (LCL)	Conmutar a LOCAL		OFF		
<b>AL</b> (AT)	Interruptor START/STOP de sintonización automática		OFF		
L <i>AL</i>	Liberación del seguro		OFF		
LEd (LCD)	Interruptor ENCENDIDO/ APAGADO de la luz de fondo LCD		OFF		

# ■ Parámetro de numeración de la función DI

Símbolo del menú: 🎒 🎹 (DI.NU)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
<b>5P.b.D</b> (SP.B0)	Bit 0 del número de SP		OFF		
<b>5P.b. /</b> (SP.B1)	Bit 1 del número de SP		OFF		EASY
5 <i>P.</i> b.2 (SP.B2)	Bit 2 del número de SP	Les animeto de Televadori I de entrada de contacto. Fije "OFF" para deshabilitar la función.  Terminales estándar DI1: 5025, DI2: 5026 Area del terminal E1 DI11: 5041, DI12: 5042, DI13: 5043, DI14: 5044, DI15: 5045	OFF		
PNLD (PN.B0)	Bit 0 del número de PID		OFF		
PNL 1 (PN.B1)	Bit 1 del número de PID		OFF		
PN62 (PN.B2)	Bit 2 del número de PID		OFF		STD
MP.b.() (MP.B0)	Bit 0 del número de salida prefijado manualmente		OFF		810
MP.b. / (MP.B1)	Bit 1 del número de salida prefijado manualmente		OFF		
MP.b.2 (MP.B2)	Bit 2 del número de salida prefijado manualmente		OFF		

# ■ Parámetro de registro de la función AL1-AL3

Símbolo del menú: 🖺 🖁 (ALM)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización	
<b>AL 15</b> (AL1.S)	Selección de la función AL1	Establezca un número de relevador I. Para obtener más detalles sobre otros elementos distintos de los detallados a continuación, consulte el Manual del usuario.  Ex.) Fije el número 4353 para AL1. S para usar la alarma 1. Fije "OFF" para deshabilitar la función.  Sin función: OFF Alarma 1: 4353 Alarma 2: 4354 Alarma 2: 4354 Alarma 3: 4355 Sefala AUTO (ENCENDIDO) / MAN (APAGADO): 4193 Estado REM (ENCENDIDO) / LCL (APAGADO): 4194 Estado STOP (ENCENDIDO) / RUN (APAGADO): 4195 Sefal de interrupción de Salida de FALLA (Normalmente ENCENDIDO): 4256	4353			
AL 25 (AL2.S)	Selección de la función AL2		S para usar la alarma 1. Fije "OFF" para deshabilitar la función. Sin función: OFF	4354		
<b>AL 35</b> (AL3.S)	Selección de la función AL3		4355		STD	
<b>DR.5</b> (OR.S)	Selección de la función del relevador OUT		OFF			
OR25 (OR2.S)	Selección de la función del relevador OUT2		OFF			

# ■ Parámetro de ajuste de DO (Área del terminal E1/E4)

Símbolo del menú: 📶 (DO)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
dD 15 (DO1.S)	Selección de la función DO11/DO41	Igual que AL1.S Fije "OFF" para deshabilitar la función.	OFF	Tabla a continuación	STD
dD2.5 (DO2.S)	Selección de la función DO12/DO42		OFF		
dD35 (DO3.S)	Selección de la función DO43		OFF		
dD45 (DO4.S)	Selección de la función DO44		OFF		
d05.5 (D05.S)	Selección de la función DO45		OFF		

Utilice la siguiente tabla para registrar el valor de ajuste de DO.

Parámetro	Área del terminal E1	Área del terminal E4
DO1.S		
DO2.S		
DO3.S		
DO4.S		
DO5.S		

# ■ Parámetro de ajuste del sistema

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización	
RMd (R.MD)	Modo de reinicio	Establezca cómo el controlador deberá recuperarse de una falla de energía de 5 segundos o más. CONT: continúe la acción establecida antes de la falla de energía. MAN: inicio desde MAN. AUTO: inicio desde AUTO.	CONT			
<b>P.L.M</b> (R.TM)	Temporizador de reinicio	Establezca el tiempo entre el encendido y el instante en que el controlador inicia el cálculo. 0 a 10 s	0		STD	
<b>EP0</b> (EPO)	Salida prefijada de error de entrada	Establezca el valor de salida prefijado cuando ocurre la acción de deterioro por calentamiento de entrada o el error ADC. Se prioriza la salida manual cuando ocurre la acción de deterioro por calentamiento de entrada en MAN. 0: Salida prefijada 1: salida de 0 % 2: salida de 100 %	0		21D	
FREQ (FREQ)	Frecuencia de potencia	AUTO, 60: 60 Hz, 50: 50 Hz	AUTO			
QSM)	Modo de ajuste rápido	OFF: deshabilitado ON: habilitado	ON			
LANG)	Idioma de visualización de la guía	ENG: inglés FRA: francés GER: alemán SPA: español	Depen- de del modelo y los códigos de sufijo		EASY	
PRSS (PASS)	Ajuste de la contraseña	0 (Sin contraseña) a 65535 El ajuste "0" significa "sin protección de contraseña".	0			

# ■ Parámetro de confirmación de error y versión (sólo para visualización)

Símbolo del menú:  $\mathcal{VER}$  (VER)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Registro de estado	Nivel de visualización
PRER (PA.ER)	Estado de error del parámetro		
OPER (OP.ER)	Estado de error de la opción		
<b>Ad IE</b> (AD1.E)	Estado de error del conversor A/D 1		
<i>Ad2E</i> (AD2.E)	Estado de error del conversor A/D 2		
<b>Pl' [E</b> (PV1.E)	Estado de error de entrada de PV		
LRER (LA.ER)	Estado de error en escalera		
MEU (MCU)	Versión de MCU		
dEU (DCU)	Versión de DCU		
E[U   (ECU1)	Versión de ECU-1 (Área del terminal E1)		EASY
EEU3 (ECU3)	Versión de ECU-3 (Área del terminal E3)		EAST
EEU4 (ECU4)	Versión de ECU-4 (Área del terminal E4)		
PARA (PARA)	Versión del parámetro		
HJ'ER (H.VER)	Versión del producto		
5ER   (SER1)	Número de serie 1		
5ER2 (SER2)	Número de serie 2		
MAC 1 (MAC1)	Dirección MAC 1 (Área del terminal E3)		
MAC2)	Dirección MAC 2 (Área del terminal E3)		
MAC3)	Dirección MAC 3 (Área del terminal E3)		

# ■ Parámetro de nivel de visualización de parámetros

Símbolo del menú: L l'L (LVL)

Símbolo del parámetro	Nombre del parámetro	Rango de ajuste	Valor inicial	Ajuste del usuario	Nivel de visualización
LEVL)		EASY: modo de ajuste sencillo STD: modo de ajuste estándar PRO: modo de ajuste profesional	STD		EASY

<sup>\*</sup> Para obtener información sobre el Modo de ajuste profesional, consulte el Manual del usuario.

#### Marcas comerciales

- Los nombres de nuestros productos o los nombres de las marcas que se mencionan en este manual son marcas comerciales registradas de Yokogawa Electric Corporation.
   Adobe, Acrobat, y Postscript son marcas comerciales o marcas comerciales
- registradas de Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet es marca comercial registrada de XEROX Corporation en los Estados Unidos.
- Modbus es marca comercial registrada de Schneider Electric. • PROFIBUS-DP es marca comercial registrada de PROFIBUS User Organization.
- CC-Link es marca comercial registrada de CC-Link Partner Association.
- Nosotros no utilizamos TM ni la marca ® para indicar marcas comerciales ni marcas
- comerciales registradas en este manual.

  Todos los nombres de los productos mencionados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradad de sus rspectivas compañías.

IM 05P01D31-11ES página 12/12